printer

# User Guide

Guida dell'utente
Benutzerhandbuch
Guía del usuario
Guia do Usuário
Gebruikershandleiding
Användarhandbok
Betjeningsvejledning
Руководство пользователя
Еγχειρίδιο χρήστη

Copyright © 2007 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechte für unveröffentlichte Werke vorbehalten unter den Urheberrechtsgesetzen der USA. Der Inhalt dieser Publikation darf ohne Genehmigung der Xerox Corporation in keinerlei Form reproduziert werden.

Der Urheberrechtsschutz umfasst alle Formen von urheberrechtlich schützbaren Materialien und Informationen, die derzeit gesetzlich vorgesehen sind oder im Folgenden gewährt werden. Dazu gehören ohne Einschränkung die aus den Softwareprogrammen generierten Materialien, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, wie beispielsweise Formate, Vorlagen, Symbole, Bildschirmanzeigen, ihre Optik usw.

 $XEROX^{\otimes}$ ,  $CentreDirect^{\otimes}$ ,  $CentreWare^{\otimes}$ ,  $FinePoint^{TM}$ ,  $Phaser^{\otimes}$ ,  $PhaserSMART^{\otimes}$ ,  $PrintingScout^{\otimes}$  und  $Walk-Up^{\otimes}$  sind Marken der M

Adobe Reader<sup>®</sup>, Adobe Type Manager<sup>®</sup>, ATM<sup>™</sup>, Flash<sup>®</sup>, Macromedia<sup>®</sup>, Photoshop<sup>®</sup> und PostScript<sup>®</sup> sind Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple®, AppleTalk®, Bonjour®, ColorSync®, EtherTalk®, LaserWriter®, LocalTalk®, Macintosh®, Mac OS® und TrueType® sind Marken von Apple Computer, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

HP-GL®, HP-UX® und PCL® sind Marken der Hewlett-Packard Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

IBM® und AIX® sind Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft<sup>®</sup>, Vista<sup>™</sup>, Windows<sup>®</sup> und Windows Server<sup>™</sup> sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder andere Ländern.

Novell<sup>®</sup>, NetWare<sup>®</sup>, NDPS<sup>®</sup>, NDS<sup>®</sup>, Novell Directory Services<sup>®</sup>, IPX<sup>™</sup> und Novell Distributed Print Services<sup>™</sup> sind Marken von Novell, Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Sun<sup>SM</sup>, Sun Microsystems<sup>™</sup> und Solaris<sup>™</sup> sind Marken von Sun Microsystems, Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern

SWOP® ist eine Marke von SWOP. Inc.

UNIX® ist eine Marke in den USA und anderen Ländern, für die durch X/Open Company Limited Exklusivlizenzen erteilt werden

Als Energy Star<sup>®</sup>-Partner hat die Xerox Corporation die S-Konfiguration dieses Produkts als konform mit den Energy Star-Richtlinien zur Energieeinsparung eingestuft. Der Name und das Logo Energy Star sind in den USA eingetragene Marken.



Die generierten PANTONE<sup>®</sup>-Farben entsprechen möglicherweise nicht den PANTONE-Standards. Informationen zu den genauen Farben finden Sie in den aktuellen PANTONE-Publikationen. PANTONE<sup>®</sup> und andere Marken von Pantone, Inc. sind Eigentum von Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

# Inhalt

## 1 Druckerfunktionen

Kon	mponenten des Druckers	1-2
	Ansicht von vorn und rechts	1-2
	Ansicht von der rechten Seite	
	Rückansicht	
Druc	ckerkonfigurationen	1-4
	Standardfunktionen	
	Verfügbare Konfigurationen	1-5
	Optionen und Erweiterungen	1-5
Bedi	lienfeld	1-6
	Bedienfeldfunktionen	1-6
	Bedienfeldlayout	1-7
	Menüübersicht	1-7
	Informationsseiten	1-8
	Beispielseiten	1-8
Weit	itere Informationen	1-10
	Informationsquellen	1-10
	Xerox Support-Zentrum	1-12
2	Netzwerk	
Übeı	ersicht über das Einrichten und Konfigurieren des Netzwerks	2-2
Verb	bindungsmethode auswählen	2-3
	Ethernet-Verbindung (Empfohlen)	2-3
	USB-Anschluss	
Netz	zwerkadresse konfigurieren	2-5
	TCP/IP- und IP-Adressen	2-5
	IP-Adresse des Druckers automatisch festlegen	
	IP-Adresse des Druckers dynamisch festlegen	
	IP-Adresse des Druckers manuell festlegen	2-7
Druc	ckertreiber installieren	2-9
	Verfügbare Treiber	2-9
	Windows 2000 oder höher	
	Magintosh OS V. Varsion 10.3 und höher	

## 3 Drucken

Über	blick über grundlegende Schritte	3-2
Untei	Richtlinien zur Papierverwendung	3-4 3-4 3-5
Papie	Einlegen	3-9 . 3-16
Druc	koptionen auswählen	. 3-22 . 3-23
Dupl	exdruck Automatischer Duplexdruck Manueller Duplexdruck	. 3-28
Auf S	Spezialmedien drucken.  Transparentfolien  Umschläge.  Aufkleber  Hochglanzpapier  Benutzerdefinierte Papierformate	<ul><li>. 3-32</li><li>. 3-39</li><li>. 3-46</li><li>. 3-52</li></ul>
Benu	tzerdefinierte Papiersorten einrichten	. 3-62
4	Druckqualität	
Druc	kqualität steuern	4-2
Lösu	ngen für Probleme mit der Druckqualität  Verschmierte oder verwischte Ausdrucke  Gelegentlich auftretende helle Streifen.  Vorherrschend helle Streifen  Transparentfolienbilder zu hell oder zu dunkel  Farben sind falsch.  PANTONE-Farben stimmen nicht überein.	4-7 4-8 4-9 . 4-10 . 4-11

# 5 Wartung

War	rtung und Reinigung	5-2
	Regelmäßige Wartung	5-2
	Papiertrennklinge reinigen	
	Abstreifschiene des Wartungs-Kits reinigen	
	Außenflächen des Druckers reinigen	
Verb	brauchsmaterialien bestellen	5-15
	Verbrauchsmaterialien	5-15
	Wartungspflichtige Elemente	
	Bestellzeitpunkt	
	Verbrauchsmaterialien recyclen	
Dru	cker transportieren und verpacken	5-17
	Vorsichtsmaßnahmen beim Transportieren des Druckers	5-17
	Drucker innerhalb des Büros umstellen	5-17
	Drucker für Versand vorbereiten	5-19
6	Fehlerbehebung	
Papi	ierstaus beseitigen	6-2
	Stau an Ausgabe	6-2
	Stau an vorderer Abdeckung	
	Stau an Fächern	
Hilfe	e	6-17
	Bedienfeldmeldungen	6-17
	PrintingScout-Warnmeldungen	6-18
	PhaserSMART Technischer Support	
	Online-Support-Assistent	6-18
	Web-Links	

## A Benutzersicherheit

# Index

# **Druckerfunktionen**

### Die Themen in diesem Kapitel:


- Komponenten des Druckers auf Seite 1-2
- Druckerkonfigurationen auf Seite 1-4
- Bedienfeld auf Seite 1-6
- Weitere Informationen auf Seite 1-10

# Komponenten des Druckers

Die Themen in diesem Abschnitt:


- Ansicht von vorn und rechts auf Seite 1-2
- Ansicht von der rechten Seite auf Seite 1-3
- Rückansicht auf Seite 1-3

## **Ansicht von vorn und rechts**




- 1. Optionale 525-Blatt-Zuführung (Fach 4)
- 2. Optionale 525-Blatt-Zuführung (Fach 3)
- 3. Fach 2 für 525 Blatt (Standard)
- 4. Fach 1 für 100 Blatt
- 5. Bedienfeld
- 6. Entriegelung Ausgabeabdeckung
- 7. Entriegelung vordere Abdeckung
- 8. Ausgabeabdeckung
- 9. Tintennachfüller/Obere Abdeckung
- 10. Ausgabefachverlängerung für A4/Legal
- 11. Schnittstellenabdeckung
- 12. Seitliche Abdeckung

# **Ansicht von der rechten Seite**



- 1. Wartungs-Kit
- 2. Abfallfach
- 3. Netzbuchse
- 4. Netzschalter
- 5. USB-Anschluss
- 6. Konfigurationskarte
- 7. Ethernet 10/100 Base-Tx-Verbindung

## Rückansicht



- 1. Optionale Festplatte
- 2. Zwei RAM-Steckplätze

# **Druckerkonfigurationen**

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Standardfunktionen auf Seite 1-4
- Verfügbare Konfigurationen auf Seite 1-5
- Optionen und Erweiterungen auf Seite 1-5

## **Standardfunktionen**

- Maximale Druckgeschwindigkeit (Seiten pro Minute) für PostScript-Druckqualitätsmodi:
  - Schnell: 30 Seiten pro Minute
  - Standard: 24 Seiten pro Minute
  - Verbessert: 16 Seiten pro Minute
  - Hohe Auflösung/Foto: 10 Seiten pro Minute
- Maximale Druckgeschwindigkeit für PCL-Druckqualitätsmodi:
  - 300 x 600 dpi: 16 Seiten pro Minute
  - 600 x 600 dpi: 8 Seiten pro Minute
- Schriften: PostScript und PCL
- Fach 1 und Fach 2: Alle Drucker der Reihe Phaser 8560/8860
- Verbindung: USB, Ethernet 10/100 Base-Tx

## Verfügbare Konfigurationen

Die folgenden Tabellen zeigen die für jeden Drucker verfügbaren Konfigurationen.

#### Phaser 8560

		Druckerkonfigurationen		
	8560N	8560DN	8550DT	8560DX
Speicher (MB)	256	256	512	512
Festplatte	Nein*	Nein*	Nein*	Ja
Automatischer Duplexdruck	Nein	Ja	Ja	Ja
525-Blatt-Zuführung (Fach 3)	Nein*	Nein*	Ja	Ja
525-Blatt-Zuführung (Fach 4)	Nein*	Nein*	Nein*	Ja

<sup>\*</sup>Diese Option kann für diese Konfiguration separat erworben werden.

#### Phaser 8860

	Druckerkonfiguration
	8860
Speicher (MB)	256
Produktivitäts-Kit (mit Festplatte)	Nein*
Automatischer Duplexdruck	Ja
525-Blatt-Zuführung (Fach 3)	Nein*
525-Blatt-Zuführung (Fach 4)	Nein*

<sup>\*</sup>Diese Option kann für diese Konfiguration separat erworben werden.

## **Optionen und Erweiterungen**

Sie können zusätzlich Papierfächer, Speicher und eine Festplatte bestellen, wenn diese nicht in der Standardausstattung Ihres Druckers enthalten sind. Drucken Sie die Konfigurationsseite, um festzustellen, welche Optionen installiert sind. Zum Drucken der Konfigurationsseite siehe Informationsseiten auf Seite 1-8.

Optionen und Erweiterungen können Sie über den örtlichen Händler oder die entsprechende Xerox-Website für Verbrauchsmaterialien bestellen:

- <u>www.xerox.com/office/8560Psupplies</u> (Phaser 8560)
- <u>www.xerox.com/office/8860supplies</u> (Phaser 8860)

# **Bedienfeld**

Die Themen in diesem Abschnitt:


- Bedienfeldfunktionen auf Seite 1-6
- Bedienfeldlayout auf Seite 1-7
- Menüübersicht auf Seite 1-7
- Informationsseiten auf Seite 1-8
- Beispielseiten auf Seite 1-8

## **Bedienfeldfunktionen**

Das Bedienfeld:

- Anzeige des Druckerstatus (z. B. Druckt, Druckbereit) sowie von Druckerfehlern und -warnungen.
- Aufforderungen zum Einlegen von Papier, Bestellen und Austauschen von Verbrauchsmaterialien und Beseitigen von Staus.
- Zugriff auf Tools und Informationsseiten zur Behebung von Problemen.
- Ändern der Drucker- und Netzwerkeinstellungen.

## **Bedienfeldlayout**



1. Status-LED-Anzeige:

Grün: Der Drucker ist bereit.

Gelb: Warnzustand, der Druckvorgang

wird fortgesetzt.

Rot: Startabfolge oder Fehler.

Blinken: Der Drucker ist belegt oder

wird aufgewärmt.

Grafikanzeige für Statusmeldungen und Menüs.

3. Taste Abbrechen

Zum Abbrechen des aktuelles Druckauftrags.

4. Taste Zurück

Zur Aktivierung der vorherigen Menüoption.

5. Taste Pfeil nach oben

Zum Aufwärtsnavigieren in den Menüs.

6. Taste Pfeil nach unten

Zum Abwärtsnavigieren in den Menüs.

7. Taste OK

Zur Bestätigung der ausgewählten Einstellung.

8. Taste Hilfe (?)

Zur Anzeige von Hilfeinformationen über den Drucker, z. B. Druckerstatus,

Fehlermeldungen, Wartungsinformationen.

## Menüübersicht

Die Menüübersicht erleichtert die Navigation durch die Menüs auf dem Bedienfeld. So drucken Sie die Menüübersicht:

- 1. Wählen Sie am Bedienfeld Informationen und drücken Sie dann die Taste OK.
- 2. Wählen Sie **Menüübersicht** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Übersicht zu drucken.

**Hinweis:** Drucken Sie die Menüübersicht, um zu sehen, welche anderen druckbaren Informationsseiten zur Verfügung stehen.

## Informationsseiten

Zum Lieferumfang des Druckers gehören mehrere Informationsseiten, die Ihnen helfen, mit Ihrem Drucker optimale Ergebnisse zu erzielen. Auf diese Seiten greifen Sie über das Bedienfeld zu. Drucken Sie die Menüübersicht aus, um zu sehen, wo sich die Informationsseiten in der Menüstruktur des Bedienfelds befinden.



**Hinweis:** Dieses Symbol wird vor den Titeln druckbarer Informationsseiten angezeigt. Wenn die Informationsseite auf dem Bedienfeld markiert ist, drücken Sie zum Drucken die Taste **OK**.

Um beispielsweise eine Konfigurationsseite mit aktuellen Daten des Druckers auszudrucken, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie am Bedienfeld Informationen und drücken Sie dann die Taste OK.
- 2. Wählen Sie Informationsseiten und drücken Sie dann die Taste OK.
- **3.** Wählen Sie **Konfigurationsseite** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Seite zu drucken.

**Hinweis:** Sie können die Informationsseiten auch aus CentreWare Internet Services (IS) heraus drucken.

## **Beispielseiten**

Ihr Drucker verfügt über eine Reihe von Beispielseiten, auf denen die verschiedenen Druckerfunktionen demonstriert werden.

So drucken Sie die Beispielseiten:

- 1. Wählen Sie am Bedienfeld Informationen und drücken Sie dann die Taste OK.
- 2. Wählen Sie Beispielseiten und drücken Sie dann die Taste OK.
- **3.** Wählen Sie die gewünschte Beispielseite und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Seite zu drucken.

#### **Farbtabellenseiten**

Die Farbtabellenseiten helfen Ihnen bei der Farbauswahl für Ihre Druckaufträge. Auf jeder Farbtabellenseite werden entweder die Prozentwerte der verwendeten Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz oder die für Rot, Grün und Blau verwendeten Werte (von 0 bis 255) angezeigt.

**Hinweis:** Geben Sie vor Ausgabe der Farbtabellenseiten im Menü "Druckereinrichtung" des Bedienfelds den gewünschten Standarddruckqualitätsmodus sowie die Farbkorrektur an.

So drucken Sie die Farbtabellenseiten:

- 1. Wählen Sie am Bedienfeld **Informationen** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 2. Wählen Sie Beispielseiten und drücken Sie dann die Taste OK.
- **3.** Wählen Sie entweder **PANTONE-Farbtabellenseiten**, **CMYK-Farbtabellenseiten** oder **RGB-Farbtabellenseiten** und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Seiten zu drucken.

#### Siehe auch:

*Handbuch zu erweiterten Funktionen* unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> or <u>www.xerox.com/office/8860support</u>

# **Weitere Informationen**

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Informationsquellen auf Seite 1-10
- Xerox Support-Zentrum auf Seite 1-12

Informationen zu Ihrem Drucker und seinen Funktionen stehen über die folgenden Informationsquellen zur Verfügung.

# Informationsquellen

Phaser 8560:

Informationen	Quelle
Installationsanleitung*	im Lieferumfang des Druckers enthalten
Kurzübersicht*	im Lieferumfang des Druckers enthalten
Benutzerhandbuch (PDF)	www.xerox.com/office/8560Psupport
Handbuch zu erweiterten Funktionen (PDF)	www.xerox.com/office/8560Psupport
Schnellstart-Tutorials	www.xerox.com/office/8560Psupport
Video-Anleitungen	www.xerox.com/office/8560Psupport
Recommended Media List (Liste empfohlener Druckmedien)	Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (USA)
	Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (Europa)
Druckmanagement-Tools	www.xerox.com/office/8560Pdrivers
Online-Support-Assistent	www.xerox.com/office/8560Psupport
PhaserSMART	www.phaserSMART.com
Technische Unterstützung	www.xerox.com/office/8560Psupport
Informationen über Menüoptionen und Fehlermeldungen am Bedienfeld	Bedienfeldtaste Hilfe (?)
Informationsseiten	Bedienfeldmenü

<sup>\*</sup> Auch auf der Support-Website verfügbar.

### Phaser 8860:

Informationen	Quelle
Installationsanleitung*	im Lieferumfang des Druckers enthalten
Kurzübersicht*	im Lieferumfang des Druckers enthalten
Benutzerhandbuch (PDF)	www.xerox.com/office/8860support
Handbuch zu erweiterten Funktionen (PDF)	www.xerox.com/office/8860support
Schnellstart-Tutorials	www.xerox.com/office/8860support
Video-Anleitungen	www.xerox.com/office/8860support
Recommended Media List (Liste empfohlener Druckmedien)	Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (USA)
	Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (Europa)
Druckmanagement-Tools	www.xerox.com/office/8860drivers
Online-Support-Assistent	www.xerox.com/office/8860support
PhaserSMART	www.phaserSMART.com
Technische Unterstützung	www.xerox.com/office/8860support
Informationen über Menüoptionen und Fehlermeldungen am Bedienfeld	Bedienfeldtaste Hilfe (?)
Informationsseiten	Bedienfeldmenü

<sup>\*</sup> Auch auf der Support-Website verfügbar.

## **Xerox Support-Zentrum**

Das **Xerox Support-Zentrum** ist ein Dienstprogramm, das bei der Druckertreiberinstallation installiert werden kann. Es ist verfügbar für Windows 2000 und höher sowie Mac OS X, Version 10.3 und höher.

Das Symbol für das **Xerox Support-Zentrum** erscheint unter Windows auf dem Desktop und unter Mac OS X im Dock. Es dient als zentrale Stelle für den Zugriff auf die folgenden Informationen:

- Benutzerhandbücher und Videolehrgänge
- Lösungen zur Behebung von Problemen
- Drucker- und Verbrauchsmaterialstatus
- Bestellung und Recycling von Verbrauchsmaterial
- Antworten auf häufig gestellte Fragen
- Standardeinstellungen für den Druckertreiber (nur Windows)

**Hinweis:** Das Xerox Support-Zentrum steht unter "Treiber und Downloads" auf der Xerox-Website zum Herunterladen zur Verfügung:

- <u>www.xerox.com/office/8560Pdrivers</u> (Phaser 8560)
- <u>www.xerox.com/office/8860drivers</u> (Phaser 8860)

So starten Sie das Dienstprogramm Xerox Support-Zentrum:

- 1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Windows: Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol Xerox Support-Zentrum.
  - Macintosh: Klicken Sie im Dock auf das Symbol Xerox Support-Zentrum.
- 2. Wählen Sie Ihren Drucker aus der Dropdown-Liste für die **Druckerauswahl** aus.



**Xerox Support Centre** 

Siehe auch:

Anleitung zur Benutzung des Xerox Support-Zentrum unter <a href="https://www.xerox.com/office/8560Psupport">www.xerox.com/office/8560Psupport</a> oder <a href="https://www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a>

**Hinweis:** Wenn das Gerät über einen USB-Anschluss angeschlossen ist, werden einige Statusangaben nicht angezeigt. Zur Anzeige von Handbüchern und Videos auf der Website ist ein Internetanschluss erforderlich.

# Netzwerk

### Die Themen in diesem Kapitel:

- Übersicht über das Einrichten und Konfigurieren des Netzwerks auf Seite 2-2
- Verbindungsmethode auswählen auf Seite 2-3
- Netzwerkadresse konfigurieren auf Seite 2-5
- Druckertreiber installieren auf Seite 2-9

Dieses Kapitel enthält grundlegende Informationen zur Einrichtung und zum Anschluss Ihres Druckers.

#### Siehe auch:

*Handbuch zu erweiterten Funktionen* unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> oder <u>www.xerox.com/office/8860support</u>

# Übersicht über das Einrichten und Konfigurieren des Netzwerks

So wird das Netzwerk eingerichtet und konfiguriert:

- 1. Schließen Sie den Drucker mithilfe der empfohlenen Hardware und Kabel an das Netzwerk an.
- 2. Schalten Sie den Drucker und den Computer ein.
- **3.** Drucken Sie die Konfigurationsseite mit den Netzwerkeinstellungen, die Sie später benötigen werden, aus.
- **4.** Konfigurieren Sie die TCP/IP-Adresse des Druckers, anhand derer der Drucker im Netzwerk identifiziert wird.
  - Windows: Starten Sie das Installationsprogramm auf der *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM mit Software und Dokumentation), um die IP-Adresse des Druckers automatisch festzulegen, wenn der Drucker an ein vorhandenes TCP/IP-Netzwerk angeschlossen wird. Sie können die IP-Adresse des Druckers auch manuell auf dem Bedienfeld zuweisen.
  - Macintosh: Weisen Sie die TCP/IP-Adresse manuell auf dem Bedienfeld zu.
- 5. Installieren Sie die Treibersoftware von der Software and Documentation CD-ROM (CD-ROM mit Software und Dokumentation) auf dem Computer. Informationen zur Treiberinstallation finden Sie in diesem Kapitel im Abschnitt für das jeweilige Betriebssystem.

**Hinweis:** Wenn die *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM mit Software und Dokumentation) nicht zur Hand ist, können Sie den neuesten Treiber unter "Treiber und Downloads" von der Xerox Website herunterladen:

- www.xerox.com/office/8560Pdrivers (Phaser 8560)
- <u>www.xerox.com/office/8860drivers</u> (Phaser 8860)

#### Siehe auch:

*Handbuch zu erweiterten Funktionen* unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> oder <u>www.xerox.com/office/8860support</u>

# Verbindungsmethode auswählen

Verbinden Sie den Drucker über Ethernet oder USB. Eine USB-Verbindung ist eine direkte Verbindung zwischen Drucker und Computer. Über die USB-Schnittstelle können Sie Ihren Drucker nicht in ein Netzwerk einbinden. Wenn Sie den Drucker in ein Netzwerk einbinden möchten, müssen Sie die Ethernet-Schnittstelle verwenden. Die Hardware- und Kabelanforderungen variieren je nach Verbindungsmethode. Kabel und Hardwarekomponenten gehören im Allgemeinen nicht zum Lieferumfang des Druckers und müssen separat gekauft werden.

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Ethernet-Verbindung (Empfohlen) auf Seite 2-3
- USB-Anschluss auf Seite 2-4

## **Ethernet-Verbindung (Empfohlen)**

Ethernet kann für einen oder mehrere Computer verwendet werden. Hiermit werden viele Drucker und Systeme in einem Ethernet-Netzwerk unterstützt. Ein Ethernet-Anschluss wird empfohlen, da er einem USB-Anschluss hinsichtlich der Geschwindigkeit überlegen ist. Er ermöglicht außerdem einen direkten Zugriff auf CentreWare Internet Services (IS). CentreWare IS ist die Webschnittstelle, über die Sie Drucker im Netzwerk vom Desktop aus verwalten, konfigurieren und überwachen können.

#### **Netzwerkanschluss**

Je nach Installation benötigen Sie folgende Hardware und Kabel für eine Ethernet-Verbindung:

- Für den Anschluss an einen Computer benötigen Sie ein Ethernet-RJ-45-Crossover-Kabel.
- Für die Verbindung zu einem oder mehreren Computern über einen Ethernet-Hub, Kabeloder DSL-Router benötigen Sie zwei oder (je nach Anzahl der Computer) mehr Twisted-Pair-Kabel (Kategorie 5/RJ-45). (Ein Kabel pro Gerät.)
- Wenn Sie über einen Hub eine Verbindung mit einem oder mehreren Computern herstellen, verwenden Sie ein Kabel für die Verbindung zwischen Computer und Hub und das zweite Kabel für die Verbindung zwischen Drucker und Hub. Abgesehen vom Uplink-Anschluss können Sie jeden Anschluss am Hub verwenden.

#### Siehe auch:

Netzwerkadresse konfigurieren auf Seite 2-5 Druckertreiber installieren auf Seite 2-9

## **USB-Anschluss**

Soll lediglich eine Verbindung zu einem einzelnen Computer hergestellt werden, bietet ein USB-Anschluss hohe Übertragungsraten. Allerdings ist eine USB-Verbindung nicht so schnell wie eine Ethernet-Verbindung. Der Anschluss über USB ist nur unter Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 und neueren Betriebssystemen möglich. Auf Macintosh-Rechnern wird das Betriebssystem Mac OS X Version 10.3 oder höher benötigt.

#### **USB-Verbindung**

Für eine USB-Verbindung benötigen Sie ein normales A/B-USB-Kabel. Dieses Kabel gehört nicht zum Lieferumfang des Druckers und muss separat gekauft werden. Achten Sie darauf, das richtige USB-Kabel (1.x oder 2.0) für die Verbindung zu verwenden.

- 1. Schließen Sie das USB-Kabel an den Drucker an und schalten Sie den Drucker ein.
- 2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Computer.

Siehe auch:

Druckertreiber installieren auf Seite 2-9

# Netzwerkadresse konfigurieren

Die Themen in diesem Abschnitt:

- TCP/IP- und IP-Adressen auf Seite 2-5
- IP-Adresse des Druckers automatisch festlegen auf Seite 2-6
- IP-Adresse des Druckers dynamisch festlegen auf Seite 2-6
- IP-Adresse des Druckers manuell festlegen auf Seite 2-7

## TCP/IP- und IP-Adressen

Wenn Ihr Computer Teil eines größeren Netzwerks ist, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um die gültigen TCP/IP-Adressen und weitere Konfigurationsinformationen zu erhalten.

Wenn Sie ein eigenes kleines LAN (Local Area Network) einrichten oder den Drucker direkt über Ethernet an Ihren Computer anschließen, folgen Sie den unten stehenden Anweisungen, um die IP-Adresse (Internet Protocol) des Druckers automatisch festzulegen.

Die Kommunikation zwischen Computern und Druckern in Ethernet-Netzwerken erfolgt vorwiegend über TCP/IP-Protokolle. Um TCP/IP-Protokolle verwenden zu können, benötigt jeder Drucker und Computer eine eindeutige IP-Adresse. Es ist wichtig, dass die Adressen ähnlich, jedoch nicht identisch sind. Es genügt, wenn lediglich die letzte Ziffer anders ist. Der Drucker kann beispielsweise die Adresse 192.168.1.2 und der Computer die Adresse 192.168.1.3 haben. Einem anderen Gerät kann dann die Adresse 192.168.1.4 zugewiesen werden.

Macintosh-Computer verwenden im Allgemeinen entweder TCP/IP oder das EtherTalk-Protokoll für die Kommunikation mit einem Netzwerkdrucker. Für Mac OS X-Systeme ist TCP/IP vorzuziehen. Anders als bei TCP/IP benötigen Drucker und Computer jedoch keine IP-Adresse, um EtherTalk verwenden zu können.

Viele Netzwerke besitzen einen DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol). Ein DHCP-Server programmiert automatisch eine IP-Adresse in jeden Computer und Drucker im Netzwerk, der für die Verwendung von DHCP konfiguriert ist. Ein DHCP-Server ist in die meisten Kabel- und DSL-Router integriert. Wenn Sie einen Kabel- oder DSL-Router verwenden, finden Sie weitere Informationen zur IP-Adressierung in der Router-Dokumentation.

#### Siehe auch:

Online-Support-Assistent unter <a href="www.xerox.com/office/8560Psupport">www.xerox.com/office/8560Psupport</a> oder <a href="www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a>

## IP-Adresse des Druckers automatisch festlegen

Wenn der Drucker an ein kleines vorhandenes TCP/IP-Netzwerk ohne DHCP-Server angeschlossen wird, verwenden Sie das Installationsprogramm auf der *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM mit Software und Dokumentation), um eine IP-Adresse zu ermitteln oder zuzuweisen. Um weitere Anweisungen zu erhalten, legen Sie die *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM mit Software und Dokumentation) in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Folgen Sie nach dem Start des Installationsprogramms den Anweisungen.

**Hinweis:** Damit das automatische Installationsprogramm ausgeführt werden kann, muss der Drucker an ein TCP/IP-Netzwerk angeschlossen sein.

## IP-Adresse des Druckers dynamisch festlegen

Es gibt zwei Protokolle für die dynamische Festlegung der Drucker-IP-Adresse:

- DHCP (standardmäßig auf allen Druckern aktiviert)
- AutoIP

Beide Protokolle können am Bedienfeld aktiviert oder deaktiviert werden. DHCP kann außerdem über CentreWare IS aktiviert oder deaktiviert werden.

**Hinweis:** Die IP-Adresse des Druckers kann jederzeit angezeigt werden. Wählen Sie am Bedienfeld **Informationen** aus, drücken Sie die Taste **OK**, wählen Sie **Drucker-Identifizierung** aus und drücken Sie erneut **OK**.

#### Bedienfeld verwenden

So aktivieren oder deaktivieren Sie das DHCP- bzw. das AutoIP-Protokoll:

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld Druckereinrichtung aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- 2. Wählen Sie Anschlusskonfiguration aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- 3. Wählen Sie Netzwerkeinrichtung aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- 4. Wählen Sie TCP/IP-Einrichtung aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- 5. Wählen Sie DHCP/BOOTP oder AutolP aus.
- 6. Wählen Sie mit OK Ein bzw. Aus.

#### CentreWare IS verwenden

So aktivieren oder deaktivieren Sie das DHCP-Protokoll:

- 1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Feld Adresse des Browsers ein.
- 3. Wählen Sie Eigenschaften aus.
- 4. Wählen Sie im linken Fensterbereich den Ordner **Protokolle** (**Datenübertragung**) aus.

- 5. Wählen Sie TCP/IP.
- **6.** Setzen Sie im Abschnitt "BOOTP/DHCP-Einstellungen" die Option **BOOTP/DHCP** auf **Ein** bzw. **Aus**.
- 7. Klicken Sie am unteren Seitenrand auf die Schaltfläche Änderungen speichern.

## IP-Adresse des Druckers manuell festlegen

**Hinweis:** Überprüfen Sie, ob Ihrem Computer eine gültige IP-Adresse für das Netzwerk zugewiesen ist. Wenden Sie sich gegebenenfalls an den Netzwerkadministrator.

Wenn Sie ein Netzwerk ohne DNS-Server verwenden oder in einer Umgebung arbeiten, in der die Drucker-IP-Adressen vom Netzwerkadministrator zugewiesen werden, können Sie die IP-Adresse auf diese Weise manuell festlegen. Die manuelle Zuweisung der IP-Adresse setzt DHCP und AutoIP außer Kraft. Wenn Sie in einem kleinen Büro mit nur einem PC arbeiten und eine DFÜ-Verbindung verwenden, können Sie die IP-Adresse manuell zuweisen.

#### Für die manuelle Zuweisung der IP-Adresse erforderliche Informationen

Informationen	Bemerkungen
IP-Adresse (Internet Protocol) des Druckers	Das Format ist xxx.xxx.xxx.xxx, wobei xxx für eine Dezimalzahl zwischen 0 und 255 steht.
Netzwerkmaske	Lassen Sie dieses Feld im Zweifelsfall leer. Der Drucker wählt dann automatisch eine geeignete Maske.
Standard-Router-/Gateway-Adresse	Die Router-Adresse wird benötigt, damit von außerhalb des lokalen Netzwerksegments mit dem Hostgerät kommuniziert werden kann.

#### **Bedienfeld verwenden**

So legen Sie die IP-Adresse manuell fest:

- 1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld **Druckereinrichtung** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 2. Wählen Sie Anschlusskonfiguration aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- **3.** Wählen Sie **Netzwerkeinrichtung** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- **4.** Wählen Sie **TCP/IP-Einrichtung** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- **5.** Wählen Sie **DHCP/BOOTP** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Einstellung **Aus** zu wählen.
- **6.** Wählen Sie **TCP/IP-Adresse** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 7. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein und drücken Sie dann die Taste OK.

#### CentreWare IS verwenden

CentreWare IS stellt eine übersichtliche Benutzeroberfläche zur Verfügung, über die Sie Netzwerkdrucker mithilfe eines integrierten Webservers von Ihrem Desktop aus verwalten, konfigurieren und überwachen können. Ausführliche Informationen zu CentreWare IS erhalten Sie, wenn Sie in CentreWare IS auf die Schaltfläche **Hilfe** klicken. Dadurch wird die *Online-Hilfe von CentreWare IS* aufgerufen.

Nachdem Sie dem Drucker eine IP-Adresse zugewiesen haben, können Sie die TCP/IP-Einstellungen in CentreWare IS ändern.

- 1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Feld Adresse des Browsers ein.
- 3. Klicken Sie auf Eigenschaften.
- 4. Wählen Sie im linken Navigationsbereich den Ordner **Protokolle** (**Datenübertragung**)
- 5. Wählen Sie TCP/IP.
- **6.** Geben Sie die Einstellungen ein oder ändern Sie sie und klicken Sie anschließend am unteren Seitenrand auf Änderungen speichern.

#### Siehe auch:

#### Phaser 8560:

Handbuch zu erweiterten Funktionen unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u>
System Administrator Guide (Systemhandbuch) unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u>

#### Phaser 8860:

Handbuch zu erweiterten Funktionen unter <a href="www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a> System Administrator Guide (Systemhandbuch) unter <a href="www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a>

# **Druckertreiber installieren**

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Verfügbare Treiber auf Seite 2-9
- Windows 2000 oder höher auf Seite 2-10
- Macintosh OS X, Version 10.3 und höher auf Seite 2-11

# Verfügbare Treiber

Sonderdruckoptionen stehen über den Xerox-Druckertreiber zur Verfügung.

Xerox stellt Treiber für verschiedene Seitenbeschreibungssprachen und Betriebssysteme bereit. Folgende Druckertreiber sind verfügbar:

Druckertreiber	Quelle*	Beschreibung
PostScript-Treiber (Windows)	CD-ROM und Web	Der PostScript-Treiber wird empfohlen, weil Sie damit den vollen Funktionsumfang Ihres Systems und von Adobe® PostScript® nutzen können. (Standarddruckertreiber)
PCL-Treiber	Nur Web	Der PCL-Treiber (Printer Command Language) kann für Anwendungen verwendet werden, die mit PCL arbeiten. Hinweis: Nur für Windows 2000/XP/Vista.
Xerox Walk-Up-Druckertreiber (Windows und Macintosh)	Nur Web	Mit diesem Treiber können Druckaufträge von einem PC aus an jeden postscriptfähigen Xerox-Drucker gesendet werden. Dies ist besonders für Personen hilfreich, die viel unterwegs sind und an mehreren Orten verschiedene Drucker benutzen müssen.  Hinweis: Nur für Windows 2000/XP.
Treiber für Mac OS X (Version 10.3 und höher)	CD-ROM und Web	Dieser Treiber ermöglicht das Drucken unter Mac OS X (Version 10.3 und höher).
UNIX-Treiber	Nur Web	Dieser Treiber ermöglicht das Drucken unter UNIX.

<sup>\*</sup> Die neuesten Druckertreiber sind unter "Treiber und Downloads" auf der Xerox Website zu finden:

- <u>www.xerox.com/office/8560Pdrivers</u> (Phaser 8560)
- <u>www.xerox.com/office/8860drivers</u> (Phaser 8860)

## Windows 2000 oder höher

So installieren Sie den Druckertreiber von der *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM mit Software und Dokumentation):

- 1. Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Gehen Sie folgendermaßen vor, falls das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet wird:
  - a. Klicken Sie auf Start und dann auf Ausführen.
  - **b.** Geben Sie im Fenster **Ausführen** Folgendes ein: **<CD-Laufwerk>:\INSTALL.EXE**.
- 2. Wählen Sie gegebenenfalls die gewünschte Sprache aus der Liste aus.
- 3. Wählen Sie Druckertreiber installieren aus.
- **4.** Wählen Sie die gewünschte Installationsart und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### Siehe auch:

Phaser 8560:

Handbuch zu erweiterten Funktionen unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> Online-Support-Assistent unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u>

Phaser 8860:

Handbuch zu erweiterten Funktionen unter <a href="www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a>
Online-Support-Assistent unter <a href="www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a>

# Macintosh OS X, Version 10.3 und höher

Druckertreiber von der *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM mit Software und Dokumentation) installieren:

- Legen Sie die CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Startet das Installationsprogramm nicht automatisch, klicken Sie auf Programme, Dienstprogramme und dann auf Drucker-Dienstprogramm.
- 2. Doppelklicken Sie auf das Symbol VISE Installer.
- 3. Geben Sie im Authentifizierungsfenster das Passwort ein und klicken Sie auf OK.
- 4. Klicken Sie im Lizenzvertragsfenster auf Einverstanden.
- **5.** Wählen Sie die gewünschte Installationsmethode aus und befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.
- **6.** Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **Fertig stellen**.

#### Siehe auch:

Phaser 8560:

Handbuch zu erweiterten Funktionen unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> Online-Support-Assistent unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u>

#### Phaser 8860:

Handbuch zu erweiterten Funktionen unter <a href="www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a>
Online-Support-Assistent unter <a href="www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a>

# **Drucken**

### Die Themen in diesem Kapitel:

- Überblick über grundlegende Schritte auf Seite 3-2
- Unterstützte Papier- und Mediensorten auf Seite 3-3
- Papier einlegen auf Seite 3-9
- Druckoptionen auswählen auf Seite 3-22
- Duplexdruck auf Seite 3-28
- Auf Spezialmedien drucken auf Seite 3-32
- Benutzerdefinierte Papiersorten einrichten auf Seite 3-62

#### Siehe auch:

Video-Anleitungen zur Benutzung der Papierfächer unter <a href="https://www.xerox.com/office/8560Psupport">www.xerox.com/office/8560Psupport</a> oder <a href="https://www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a>

# Überblick über grundlegende Schritte

- 1. Legen Sie Papier in das Fach ein.
- 2. Bestätigen Sie die Papiersorte und das Papierformat, sobald eine entsprechende Aufforderung auf dem Bedienfeld angezeigt wird, oder nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
- **3.** Öffnen Sie das Dialogfeld **Drucken** der Softwareanwendung und wählen Sie dann im Druckertreiber die Druckoptionen aus.
- **4.** Senden Sie den Auftrag über das Dialogfeld **Drucken** der Softwareanwendung an den Drucker.

#### Siehe auch:

Papier einlegen auf Seite 3-9 Druckoptionen auswählen auf Seite 3-22 Auf Spezialmedien drucken auf Seite 3-32

# Unterstützte Papier- und Mediensorten

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Richtlinien zur Papierverwendung auf Seite 3-4
- Papier, das Ihren Drucker beschädigen kann auf Seite 3-4
- Richtlinien zur Papieraufbewahrung auf Seite 3-5
- Unterstützte Papierformate und -gewichte auf Seite 3-5

Ihr Drucker unterstützt eine Vielzahl verschiedener Papiersorten. Folgen Sie den Richtlinien in diesem Abschnitt, um die beste Druckqualität zu erzielen und Staus zu vermeiden.

Die besten Druckergebnisse werden mit den für den Drucker Phaser 8560/8860 spezifizierten Xerox Druckmedien erzielt. Diese sind speziell für Ihr Gerät ausgelegt, so dass Dokumente stets in höchster Qualität ausgegeben werden.

Papier, Transparentfolien oder andere Spezialmedien können beim örtlichen Händler oder über die Xerox Verbrauchsmaterial-Website für den Drucker bestellt werden:

- www.xerox.com/office/8560Psupplies (Phaser 8560)
- <u>www.xerox.com/office/8860supplies</u> (Phaser 8860)

Vorsicht: Schäden, die durch die Verwendung von ungeeignetem Papier, nicht unterstützten Transparentfolien oder anderen Spezialmedien entstehen, fallen nicht unter die Xerox Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie). Die Total Satisfaction Guarantee ist in den USA und Kanada verfügbar. Die Gewährleistungsbedingungen in anderen Ländern können bei der jeweiligen Vertriebsniederlassung erfragt werden.

#### Siehe auch:

Phaser 8560:

Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (USA)
Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (Europa)

#### Phaser 8860:

Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (USA)
Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (Europa)

# Richtlinien zur Papierverwendung

Die Papierfächer sind für die meisten gängigen Papierformate und -sorten, Transparentfolien und andere Spezialmedien ausgelegt. Befolgen Sie diese Richtlinien, wenn Sie Papier und Medien in die Fächer einlegen:

- Verwenden Sie nur empfohlene Xerox-Transparentfolien. Bei Verwendung anderer Transparentfolien wird u. U. nicht die gleiche Druckqualität erzielt.
- Bedrucken Sie keine Aufkleberbogen, von denen bereits Aufkleber entfernt wurden.
- Verwenden Sie ausschließlich Papierumschläge. Bedrucken Sie Umschläge grundsätzlich nur auf einer Seite.
- Legen Sie nicht zu viel Papier in die Papierfächer ein.
- Stellen Sie die Papierführungen entsprechend dem eingelegten Papierformat ein.

#### Siehe auch:

Transparentfolien auf Seite 3-32 Umschläge auf Seite 3-39 Aufkleber auf Seite 3-46 Hochglanzpapier auf Seite 3-52 Benutzerdefinierte Papierformate auf Seite 3-58

## Papier, das Ihren Drucker beschädigen kann

Ihr Drucker kann Druckaufträge auf einer Vielzahl von Medien drucken. Einige Mediensorten können allerdings zu einer Verringerung der Druckqualität, vermehrten Papierstaus oder Schäden am Drucker führen.

#### Unzulässige Medien sind:

- Raue oder poröse Druckmedien
- Kunststoffmedien mit Ausnahme der unterstützten Transparentfolien
- Fotokopien
- Papier mit Ausschnitten oder Perforationen
- In der Mitte der Schmalseite vorgelochtes Papier
- Mit Heftklammern versehenes Papier
- Umschläge mit Fenstern, Metallklammern, rechtwinkligen Umschlaglaschen oder Klebeflächen mit abziehbaren Streifen

## Richtlinien zur Papieraufbewahrung

Gute Lagerungsbedingungen für Papier und andere Medien tragen zu einer optimalen Druckqualität bei.

- Lagern Sie Papier an einem dunklen, kühlen und relativ trockenen Ort. Die meisten Papiersorten büßen unter der Einwirkung von UV-Strahlung und sichtbarem Licht an Qualität ein. Die von der Sonne und von Leuchtstofflampen ausgesendete UV-Strahlung ist besonders schädlich für Papier. Papier sollte möglichst wenig sichtbarem Licht ausgesetzt werden.
- Lagern Sie Papier in einer Umgebung mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Lagern Sie Papier nicht auf dem Dachboden, in der Küche, Garage oder dem Keller. Innenwände sind trockener als Außenwände, in denen sich Feuchtigkeit ansammeln kann.
- Bewahren Sie Papier flach liegend auf. Papier sollte auf Paletten, in Kartons, auf Regalen oder in Schränken gelagert werden.
- Essen bzw. trinken Sie nach Möglichkeit nicht in Bereichen, in denen Papier gelagert oder mit Papier gearbeitet wird.
- Öffnen Sie die versiegelte Verpackung erst unmittelbar vor Einlegen des Papiers in den Drucker. Lassen Sie das Papier in der Originalverpackung. Die Verpackung der meisten kommerziellen Schnittgrößen enthält eine Auskleidung, die das Papier vor Feuchtigkeitsverlust oder -aufnahme schützt.
- Nehmen Sie die Medien erst aus der Verpackung, wenn sie benötigt werden. Legen Sie unbenutzte Medien wieder in die Verpackung und schließen Sie die Versiegelung. Einige Spezialmedien sind in wiederverschließbaren Plastiktüten verpackt.

## **Unterstützte Papierformate und -gewichte**

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu den in den Druckerfächern verwendbaren Papierformaten und -gewichten. Näheres zu den unterstützten Druckmaterialien erfahren Sie, wenn Sie die Papiertipps-Seite drucken:

- 1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld Informationen und drücken Sie dann die Taste OK.
- 2. Wählen Sie Informationsseiten aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- 3. Wählen Sie Papiertipps aus und drücken Sie dann die Taste OK, um die Seite zu drucken.

#### Siehe auch:


Phaser 8560:

Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (USA)
Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (Europa)

#### Phaser 8860:

Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (USA)
Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (Europa)

## Unterstützte Papierformate und -gewichte für Fach 1



## Papier für Fach 1




60-220 g/m <sup>2</sup> (16-40 lb. Bondpapier, 50-80 lb. Deckblätter)		
Karteikarten	3,0 x 5,0 Zoll	Benutzerdefinierte Formate
Statement	5,5 x 8,5 Zoll	Kurze Kante: 76–216 mm (3,0–8,5 Zoll)
Executive	7,25 x 10,5 Zoll	Lange Kante: 127–356 mm (5,0–14,0 Zoll)  Ränder
Letter	8,5 x 11,0 Zoll	5 mm auf allen Seiten
US Folio	8,5 x 13,0 Zoll	
Legal	8,5 x 14,0 Zoll	
<b>A</b> 4	210 x 297 mm	
<b>A</b> 5	148 x 210 mm	
<b>A</b> 6	105 x 148 mm	
B5 JIS	182 x 257 mm	
ISO B5	176 x 250 mm	

## Papier für Fach 1 (Fortsetzung)

Monarch	3,87 x 7,5 Zoll	Ränder
#10 Commercial	4,12 x 9,5 Zoll	<ul> <li>5 mm seitlich, 15 mm oben und unten:</li> <li>Monarch</li> </ul>
A7	5,25 x 7,25 Zoll	#10 Commercial
Baronial (#5 ½)	4,375 x 5,75 Zoll	A7
#6 <sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub>	3,625 x 6,5 Zoll	Baronial (#5 ½) #6 ¾
6 x 9	6,0 x 9,0 Zoll	Choukei 3 Gou
DL	110 x 220 mm	Choukei 4 Gou
C5	162 x 229 mm	<ul><li>5 mm seitlich, 15 mm oben, 20 mm unten:</li><li>6 x 9</li></ul>
Choukei 3 Gou	120 x 235 mm	DL
Choukei 4 Gou	90 x 205 mm	C5

## Unterstützte Papierformate und -gewichte für Fach 2, 3 oder 4



## Papier für Fach 2, 3 oder 4



60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 lb. l	Bondpapier)	
Statement	5,5 x 8,5 Zoll	Ränder
Executive	7,25 x 10,5 Zoll	5 mm auf allen Seiten
Letter	8,5 x 11,0 Zoll	
US Folio	8,5 x 13,0 Zoll	
Legal	8,5 x 14,0 Zoll	
A4	210 x 297 mm	
A5	148 x 210 mm	
A6	105 x 148 mm	
B5 JIS	182 x 257 mm	
ISO B5	176 x 250 mm	
#10 Commercial	4,12 x 9,5 Zoll	Ränder
C5 (nur mit seitlicher Klappe)	162 x 229 mm	5 mm seitlich, 15 mm oben und unten:
	440 000	#10 Commercial
DL	110 x 220 mm	<ul><li>5 mm seitlich, 15 mm oben,</li><li>20 mm unten:</li></ul>
		C5
		DL

# Papier einlegen

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Einlegen von Papier in Fach 1 auf Seite 3-9
- Manuelle Zuführung verwenden auf Seite 3-16
- Einlegen von Papier in Fach 2, 3 oder 4 auf Seite 3-17

# **Einlegen von Papier in Fach 1**

Sie können Fach 1 für eine Vielzahl von Medien verwenden, z. B.:

- Normalpapier, Briefpapier mit Briefkopf, farbiges Papier und vorgedrucktes Papier
- Karton
- Aufkleber
- Umschläge
- Transparentfolien
- Spezialmedien (Visitenkarten, Fotopapier, Postkarten, vorgelochtes Papier, DuraDocument-Papier, Faltbroschüren u. a. m.)
- Vorgedrucktes Papier (bereits auf einer Seite bedrucktes Papier)
- Papier im benutzerdefinierten Format

#### Siehe auch:

Unterstützte Papierformate und -gewichte für Fach 1 auf Seite 3-6 Auf Spezialmedien drucken auf Seite 3-32


**Hinweis:** Wenn Sie neues Druckmaterial in Fach 1 einlegen, müssen Sie die Papiersorte bzw. das Format am Bedienfeld entsprechend ändern.

Die Medienkapazität für Fach 1 beträgt:


- 100 Blatt Normalpapier (20 lb. Bondpapier)
- 50 Blatt Transparentfolien, Hochglanzpapier oder Aufkleber
- 10 Umschläge

So legen Sie Papier oder anderen Medien in Fach 1 ein:


1. Öffnen Sie Fach 1, indem Sie den Griff nach unten und das Fach anschließend herausziehen.




2. Öffnen Sie die Fachverlängerung.




3. Legen Sie Papier, Transparentfolien, Umschläge oder Spezialmedien in das Fach ein.




■ Einseitiger Druck: Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten so ein, dass es mit der oberen Blattkante voraus eingezogen wird.




**Duplexdruck**: Legen Sie die Blätter so ein, dass die Seite 1 **nach oben** zeigt und der **untere** Rand zuerst eingezogen wird.




■ Umschläge mit seitlicher Klappe: Legen Sie Umschläge so ein, dass die Umschlagklappe oben (also zu sehen) ist und zur linken Seite des Fachs zeigt.



■ Umschläge mit Endklappe: Falten Sie vor dem Einlegen die Klappen nach unten. Legen Sie die Umschläge mit der Klappenseite nach oben so ein, dass sie mit der Klappe voraus eingezogen werden.




Gelochtes Papier: Legen Sie die Blätter so ein, dass die zu bedruckende Seite unten (also nicht zu sehen) ist und die Löcher zur rechten Seite des Fachs zeigen.



**Hinweis:** Achten Sie bei der Verwendung von vorgelochtem Papier darauf, dass Sie die Druckränder breit genug wählen. Wenn über die Löcher gedruckt wird, kann feuchte Drucktinte auf die nachfolgenden Seiten gelangen. Empfohlen wird ein Mindestrand von 19 mm.

4. Stellen Sie die Papierführungen entsprechend dem Papier im Fach ein.



- **5.** Wenn Sie die aktuelle Fachkonfiguration verwenden möchten, drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **OK**. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Papier einer anderen Sorte bzw. eines anderen Formats eingelegt haben:
  - a. Wählen Sie **Setup ändern** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
  - **b.** Wählen Sie das Papierformat aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
  - **c.** Wählen Sie die Papiersorte aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.

#### Siehe auch:

Unterstützte Papierformate und -gewichte für Fach 1 auf Seite 3-6 Auf Spezialmedien drucken auf Seite 3-32

Bedrucken von Papier in benutzerdefinierten Formaten aus Fach 1 auf Seite 3-59

#### **Modus Fach 1**

"Modus Fach 1" legt die Verarbeitungsoption fest, die für das gewählte Medium bzw. die Auftragsparameter am besten geeignet ist. Drei unterschiedliche Modi bestimmen die Einstellung von Papiersorte und -format für Fach 1 bzw. das für den Auftrag zu verwendende Fach, wenn kein Fach ausgewählt wurde:

**Automatisch**: Bei der automatischen Einstellung werden Papierformat und -sorte durch die Druckanweisungen definiert. Es wird aus Fach 1 gedruckt, sofern bei Auftragsbeginn Papier eingelegt ist und für den Auftrag kein anderes Fach ausgewählt wurde.

**Dynamisch** (Standardeinstellung): Es wird geprüft, ob eines der Papierfächer Druckmaterial der entsprechenden Sorte bzw. des entsprechenden Formats für den Auftrag enthält. Enthält keines der Fächer 2, 3 oder 4 Druckmaterial des geforderten Formats bzw. der angegebenen Sorte und wurden für das in Fach 1 eingelegte Material Sorte und Format nicht auf dem Bedienfeld angegeben, werden Papierformat und -sorte für den Auftrag anhand der Druckanweisungen festgelegt und der Auftrag aus Fach 1 gedruckt.

**Statisch**: Bei der statischen Einstellung können Benutzer über das Bedienfeld des Druckers im Menü "Papierfach-Setup" Papierformat und -sorte für die Fächer auswählen. Damit aus Fach 1 gedruckt werden kann, müssen die Papiersorte und das Format des Druckauftrags den auf dem Bedienfeld für Fach 1 angegebenen Einstellungen entsprechen.

#### Siehe auch:

*Handbuch zu erweiterten Funktionen* unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> oder <u>www.xerox.com/office/8860support</u>

## Manuelle Zuführung verwenden

Wenn Sie besonderes Papier wie z. B. Briefbögen verwenden und verhindern möchten, dass andere Personen versehentlich ebenfalls darauf drucken, können Sie den Drucker so einstellen, dass eine Aufforderung zum Einlegen des für Ihren Druckauftrag benötigten Papiers angezeigt wird.

#### Windows

Auswählen der manuellen Zuführung unter Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 oder Windows Vista:

- 1. Kicken Sie im Windows-Druckertreiber auf die Registerkarte Material/Ausgabe.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts von der Papierübersicht, wählen Sie Nach Behälter auswählen und wählen Sie dann in der Liste Manuelle Zufuhr (Behälter 1) aus.
- 3. Klicken Sie zum Speichern der Treibereinstellungen auf OK.
- 4. Senden Sie den Auftrag an den Drucker.
- **5.** Nehmen Sie das Papier aus Fach 1 heraus, wenn Sie am Bedienfeld dazu aufgefordert werden.
- 6. Legen Sie das Papier für den Druckauftrag in das Fach ein.

#### **Macintosh**

Auswählen der manuellen Zuführung unter Macintosh OS X, Version 10.3 oder höher:

- 1. Wählen Sie im Dialogfeld **Drucken** aus der Dropdown-Liste **Papierzufuhr** aus.
- 2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Alle Seiten von die Option Manuelle Zufuhr aus.
- 3. Senden Sie den Auftrag an den Drucker.
- **4.** Nehmen Sie das Papier aus Fach 1 heraus, wenn Sie am Bedienfeld dazu aufgefordert werden.
- 5. Legen Sie das Papier für den Druckauftrag in das Fach ein.

Siehe auch:

Einlegen von Papier in Fach 1 auf Seite 3-9

# Einlegen von Papier in Fach 2, 3 oder 4

Sie können die Fächer 2, 3 und 4 für eine Vielzahl von Medien verwenden, z. B.:

- Normalpapier, Briefpapier mit Briefkopf und vorgedrucktes Papier
- Karton
- Aufkleber
- Umschläge: Nr. 10 Commercial, C5 (nur mit seitlicher Klappe) und DL
- Transparentfolien
- Spezialmedien (Fotopapier, Postkarten, vorgelochtes Papier, DuraDocument-Papier, Faltbroschüren u. a. m.)
- Vorgedrucktes Papier (bereits auf einer Seite bedrucktes Papier)

#### Siehe auch:


Unterstützte Papierformate und -gewichte für Fach 2, 3 oder 4 auf Seite 3-8 Auf Spezialmedien drucken auf Seite 3-32 Benutzerdefinierte Papierformate auf Seite 3-58

Die Medienkapazität für die Fächer 2, 3 und 4 beträgt jeweils:


- 525 Blatt Normalpapier (20 lb. Bondpapier)
- 400 Blatt Transparentfolien, Hochglanzpapier oder Aufkleber
- 40 Umschläge

So legen Sie Papier, Umschläge oder andere Medien in die Fächer 2, 3 oder 4 ein:


1. Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker heraus.




- 2. Legen Sie Papier, Transparentfolien, Umschläge oder Spezialmedien in das Fach ein.
  - Einseitiger Druck: Legen Sie die Blätter so ein, dass die zu bedruckende Seite oben (also zu sehen) ist und der obere Rand zur Vorderseite des Fachs zeigt.




■ **Duplexdruck**: Legen Sie die Blätter so ein, dass Seite 1 **unten** (also nicht zu sehen) ist und der **obere** Rand zur **Rückseite** des Fachs zeigt.




■ Umschläge mit seitlicher Klappe: Legen Sie die Umschläge so ein, dass die Klappenseite unten (also nicht zu sehen) ist und die Klappe zur linken Seite des Fachs zeigt.



**Vorsicht:** Im Fach befinden sich separate Füllhöhenmarkierungen für Umschläge und andere Druckmedien. Achten Sie darauf, dass die entsprechende Markierung nicht überschritten wird. Staus sind sonst die mögliche Folge.




**Vorgelochtes Papier**: Legen Sie die Blätter so ein, dass die zu bedruckende Seite **oben** (also zu sehen) ist und die Löcher zur **rechten** Seite des Fachs zeigen.




**Hinweis:** Achten Sie bei der Verwendung von vorgelochtem Papier darauf, dass Sie die Druckränder breit genug wählen. Wenn über die Löcher gedruckt wird, kann Drucktinte auf die nachfolgenden Seiten gelangen. Empfohlen wird ein Mindestrand von 19 mm.

- **3.** Stellen Sie (bei Bedarf) die Papierführungen dem Format des eingelegten Papiers entsprechend ein.
  - Längenführung: Drücken Sie auf die Seiten und verschieben Sie dann die Führung, bis der Pfeil auf das entsprechende Papierformat auf dem Fachboden zeigt. An der richtigen Position rastet die Führung ein.




**Breitenführungen**: Verschieben Sie die Breitenführungen, bis die Pfeile auf das entsprechende Papierformat auf dem Fachboden zeigen. An der richtigen Position rasten die Führungen ein.



**Hinweis:** Wenn die Papierführungen richtig eingestellt sind, ist möglicherweise eine kleine Lücke zwischen dem Papier und den Führungen.

**4.** Setzen Sie das Fach in die Druckerfachöffnung ein und schieben Sie es bis zum Anschlag in den Drucker.



#### 5. Am Bedienfeld:

- a. Wählen Sie Papierfach-Setup und drücken Sie dann die Taste OK.
- **b.** Wählen Sie Papiersorte für Fach 2, Papiersorte für Fach 3 oder Papiersorte für Fach 4 aus und drücken Sie OK.
- **c.** Wählen Sie die entsprechende Papiersorte aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Siehe auch:

Auf Spezialmedien drucken auf Seite 3-32

# Druckoptionen auswählen

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Druckeinstellungen auswählen (Windows) auf Seite 3-22
- Optionen f
  ür einen individuellen Auftrag ausw
  ählen (Windows) auf Seite 3-23
- Optionen für einen individuellen Auftrag auswählen (Macintosh) auf Seite 3-25

#### Siehe auch:

*Handbuch zu erweiterten Funktionen* unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> oder <u>www.xerox.com/office/8860support</u>

# Druckeinstellungen auswählen (Windows)

Druckereinstellungen steuern i. d. R. sämtliche Druckaufträge, sofern sie nicht für bestimmte Aufträge geändert werden. Soll beispielsweise der automatische Duplexdruck für die meisten Druckaufträge verwendet werden, aktivieren Sie diese Option in den Druckereinstellungen.

So wählen Sie Druckereinstellungen aus:

- 1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, und Windows Vista: Klicken Sie auf Start, wählen Sie Einstellungen und klicken Sie dann auf Drucker.
  - Windows XP: Klicken Sie auf Start und wählen Sie dann Drucker und Faxgeräte aus.
- Klicken Sie im Ordner Drucker mit der rechten Maustaste auf das Symbol für Ihren Drucker.
- 3. Wählen Sie im Popup-Menü die Option **Druckeinstellungen** oder **Eigenschaften** aus.
- **4.** Wählen Sie die gewünschten Optionen auf den Registerkarten des Treibers aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

**Hinweis:** Weitere Informationen zu Optionen in Windows-Druckertreibern erhalten Sie, wenn Sie im jeweiligen Register des Druckertreibers auf die Schaltfläche **Hilfe** klicken. Daraufhin wird die Online-Hilfe angezeigt.

# Optionen für einen individuellen Auftrag auswählen (Windows)

Wenn Sie spezielle Druckoptionen für einen bestimmten Druckauftrag verwenden möchten, ändern Sie die Treibereinstellungen, bevor Sie den Auftrag an den Drucker senden. Wenn zum Beispiel für eine bestimmte Grafik die Druckqualität "Hohe Auflösung/Foto" gewünscht wird, wählen Sie im Treiber vor dem Drucken des Auftrags diese Einstellung.

- 1. Öffnen Sie das Dokument oder die Grafik in Ihrer Anwendung und rufen Sie dann das Dialogfeld **Drucken** auf.
- 2. Wählen Sie den Drucker Phaser 8560/8860 Drucker aus und klicken Sie auf **Eigenschaften**, um den Druckertreiber zu öffnen.
- **3.** Nehmen Sie in den Registerkarten des Treibers die gewünschten Einstellungen vor. Die verschiedenen Druckoptionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

**Hinweis:** In Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 und Windows Vista können Sie die gewählten Druckoptionen unter einem eigenen Namen speichern und auf andere Aufträge anwenden. Klicken Sie im unteren Registerbereich auf **Profil**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hilfe**, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

- **4.** Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
- **5.** Senden Sie den Auftrag an den Drucker.

Die einzelnen Druckoptionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

## Druckoptionen für Windows-Betriebssysteme

Betriebssystem	Registerkarte im Treiber	Druckoptionen
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP oder Windows Server 2003	Registerkarte Material/Ausgabe	<ul> <li>Auftragsart</li> <li>Dokumentformat, Papiersorte und Fachauswahl</li> <li>Duplexdruck</li> <li>Druckqualität</li> <li>Ausgabeziel</li> </ul>
	Registerkarte Farboptionen	<ul><li>Farbkorrekturen</li><li>Schwarzweißkonvertierung</li><li>Farbanpassung</li></ul>
	Registerkarte Layout/Aufdrucke	<ul> <li>Seiten pro Blatt</li> <li>Broschürenlayout</li> <li>Ausrichtung</li> <li>Duplexdruck</li> <li>Wasserzeichen</li> </ul>
	Registerkarte Erweitert	<ul><li>Material/Ausgabe: Kopien, Sortieren</li><li>Bildoptionen: Vergrößern/Verkleinern, Bildglättung</li><li>Broschürenlayout</li></ul>

# Optionen für einen individuellen Auftrag auswählen (Macintosh)

Wenn Sie spezielle Einstellungen für einen bestimmten Druckauftrag verwenden möchten, ändern Sie die Treibereinstellungen, bevor Sie den Auftrag an den Drucker senden.

- 1. Öffnen Sie das Dokument in Ihrer Anwendung und klicken Sie auf **Datei/Ablage** > **Drucken**.
- 2. Wählen Sie die gewünschten Druckoptionen aus den angezeigten Menüs und Dropdown-Listen aus.

**Hinweis:** Klicken Sie unter Macintosh OS X im Menü **Drucken** auf **Voreinstellung speichern**, um die aktuellen Druckereinstellungen zu speichern. Sie können mehrere Voreinstellungen erstellen und jede unter einem eigenen Namen mit den entsprechenden Druckereinstellungen speichern. Klicken Sie zum Drucken von Druckaufträgen mit speziellen Druckereinstellungen in der Liste **Voreinstellungen** auf die gewünschte Voreinstellung.

3. Klicken Sie auf **Drucken**, um den Auftrag zu drucken.

Die einzelnen Druckoptionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

## **Macintosh PostScript-Treibereinstellungen**

Betriebssystem	Einblendmenü im Treiber	Druckoptionen
Mac OS X, Version 10.4 und 10.5	Kopien & Seiten	<ul><li>Kopien</li><li>Seiten</li></ul>
	Layout	<ul><li>Seiten pro Blatt</li><li>Layoutrichtung</li><li>Umrandung</li><li>Duplexdruck</li></ul>
	Papierhandhabung	<ul><li>Umgekehrte Seitenfolge</li><li>Drucken (alle, ungerade, gerade)</li></ul>
	ColorSync	<ul><li>Farbzuweisung</li></ul>
	Deckblatt	<ul><li>Deckbätter</li></ul>
	Papierzufuhr	<ul><li>Papierzufuhr</li></ul>
	Druckauftragsarten	<ul> <li>Geschützter Druck, persönlicher Druck, persönliche gespeicherte Aufträge, Proof- Druck, gespeicherter Druck, Drucken mit</li> </ul>
	Bildqualität	<ul><li>Druckqualität</li><li>Farbkorrektur oder Farbkonvertierung</li><li>Bildglättung</li></ul>
	Druckerfunktionen	<ul><li>Papiersorten</li><li>Trennblätter</li></ul>

## **Macintosh PostScript-Treibereinstellungen (Fortsetzung)**

		<u> </u>	
Betriebssystem	Einblendmenü im Treiber	Druckoptionen	
Mac OS X,	Kopien & Seiten	■ Kopien	
Version 10.3		<ul><li>Seiten</li></ul>	
	Layout	Seiten pro Blatt	
		<ul><li>Layoutrichtung</li></ul>	
		<ul><li>Umrandung</li></ul>	
		<ul><li>Duplexdruck</li></ul>	
	Papierhandhabung	<ul> <li>Umgekehrte Seitenfolge</li> </ul>	
		<ul><li>Drucken (alle, ungerade, gerade)</li></ul>	
	ColorSync	■ Farbzuweisung	
	Deckblatt	<ul><li>Deckbätter</li></ul>	
	Papierzufuhr	<ul><li>Papierzufuhr</li></ul>	
	Druckauftragsarten	<ul> <li>Geschützter Druck, persönlicher Druck, Proof-Druck und gespeicherter Druck</li> </ul>	
	Bildqualität	<ul> <li>Druckqualität</li> </ul>	
		<ul> <li>RGB-Farbkorrektur neutraler Grautöne</li> </ul>	
		<ul><li>Bildglättung</li></ul>	
	Druckerfunktionen	<ul><li>Papiersorten</li></ul>	
		<ul><li>Trennblätter</li></ul>	

# **Duplexdruck**

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Automatischer Duplexdruck auf Seite 3-28
- Manueller Duplexdruck auf Seite 3-30

#### Siehe auch:

Online-Support-Assistent unter <a href="https://www.xerox.com/office/8560Psupport">www.xerox.com/office/8560Psupport</a> oder <a href="https://www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a>

## **Automatischer Duplexdruck**

Der automatische Duplexdruck ist aus allen Fächern des Modells Phaser 8860 und der Konfigurationen Phaser 8560DN, Phaser 8560DT und Phaser 8560DX möglich. Stellen Sie vor dem beidseitigen Drucken sicher, dass Papierformat und -sorte für das ausgewählte Fach geeignet sind.

- Eine Liste der unterstützten Papierformate finden Sie unter Unterstützte Papier- und Mediensorten auf Seite 3-3.
- Eine Liste der Papiersorten und -gewichte befindet sich auf der Papiertipps-Seite, die Sie über das Bedienfeld ausdrucken können:
  - **a.** Wählen Sie **Informationen** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
  - **b.** Wählen Sie **Informationsseiten** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
  - **c.** Wählen Sie **Papiertipps-Seite** und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Folgende Spezialmedien sollten nicht beidseitig bedruckt werden:

- Transparentfolien
- Umschläge
- Aufkleber

## Siehe auch:

Unterstützte Papier- und Mediensorten auf Seite 3-3 Druckerkonfigurationen auf Seite 1-4

## **Bindekantenoptionen**

Wenn Sie im Druckertreiber die beidseitige Druckoption auswählen, wählen Sie auch die Bindekante aus, durch die festgelegt wird, wie die Seiten gewendet werden. Die tatsächliche Ausgabe hängt von der Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) der Bilder auf der Seite ab (siehe nachstehende Illustration).

Hochformat		Querformat		
Tabalada Balada	***************************************	YHOROHUL A	000000000	
An Seitenkante binden Wenden Längsseite	An Oberkante binden Wenden Schmalseite	An Seitenkante binden Wenden Schmalseite	An Oberkante binden Wenden Längsseite	

## Duplexdruck auswählen

So wählen Sie den automatischen Duplexdruck aus:

- 1. Legen Sie Papier in das Fach ein.
  - Fach 1: Legen Sie die Blätter so ein, dass Seite 1 oben (also zu sehen) ist und der untere Rand zuerst eingezogen wird.
  - Fächer 2, 3 und 4: Legen Sie die Blätter so ein, dass Seite 1 unten (also nicht zu sehen) ist und der obere Rand zur Rückseite des Fachs zeigt.
- 2. Wählen Sie im Druckertreiber die Duplexdruckoption aus.

So wählen Sie den automatischen Duplexdruck aus:

Betriebssystem	Schritte	
Windows Vista,	Wechseln Sie zur Registerkarte Material/Ausgabe.	
Windows 2000, Windows XP oder	2. Wählen Sie unter <b>Duplexdruck</b> eine Option aus:	
Windows AP oder Windows Server 2003	2-seitig	
Willia	2-seitig, wenden Schmalseite	
Mac OS X, Version	1. Wählen Sie im Dialogfeld Drucken die Option Layout aus.	
10.3 und höher	2. Wählen Sie Vorder- und Rückseite aus.	
	3. Klicken Sie auf das Symbol für die gewünschte <b>Bindung</b> .	

#### Siehe auch:

Einlegen von Papier in Fach 1 auf Seite 3-9

Einlegen von Papier in Fach 2, 3 oder 4 auf Seite 3-17

## **Manueller Duplexdruck**

Wenn Sie Papiersorten verwenden, die für den automatischen Duplexdruck zu klein bzw. zu schwer sind, haben Sie die Möglichkeit, das Papier manuell auf beiden Seiten zu bedrucken. Der Phaser 8560N hat keine Funktion für den automatischen Duplexdruck. Mit dem Drucker kann jedoch manuell beidseitig gedruckt werden.

Sie können auch manuell auf der Rückseite von Papier drucken, das auf der der Vorderseite bereits bedruckt ist. Anweisungen zum Laden von vorgedrucktem Papier und Auswählen der Option "2. Seite" am Bedienfeld siehe Seite 2 drucken auf Seite 3-31.

**Hinweis:** Wählen Sie auf dem Bedienfeld und im Druckertreiber als Papiersorte immer die Option **2. Seite** aus, bevor Sie die Rückseite Ihres Papiers bedrucken. Mit der Auswahl von **2. Seite** können Sie beim manuellen Duplexdruck eine gute Druckqualität erzielen.

Siehe auch:

Unterstützte Papierformate und -gewichte auf Seite 3-5

#### Seite 1 drucken

- 1. Legen Sie Papier in das Fach ein.
  - **Fach 1**: Legen Sie die Blätter so ein, dass die Seite 1 **unten** (also nicht zu sehen) ist und der **obere** Rand zuerst eingezogen wird.
  - **Fächer 2, 3 und 4**: Legen Sie die Blätter so ein, dass die Seite 1 **oben** (also zu sehen) ist und der **obere** Rand zur **Vorderseite** des Fachs zeigt.
- 2. Wählen Sie die entsprechenden Optionen für das Papierformat und die Papiersorte auf dem Bedienfeld und im Druckertreiber aus und drucken Sie dann Seite 1.

## Seite 2 drucken

- 1. Nehmen Sie das Papier aus dem Ausgabefach und legen Sie es erneut in das Papierfach ein:
  - **Fach 1**: Legen Sie die Blätter so ein, dass Seite 2 **unten** (also nicht zu sehen) ist und der **obere** Rand zuerst eingezogen wird.
  - **Fächer 2, 3 und 4**: Legen Sie die Blätter so ein, dass Seite 2 **oben** (also zu sehen) ist und der **obere** Rand zur **Vorderseite** des Fachs zeigt.
- 2. Wählen Sie auf dem Bedienfeld 2. Seite aus:

Fach 1		Fächer 2, 3 oder 4	
a.	Wählen Sie <b>Setup ändern</b> und drücken Sie dann die Taste <b>OK</b> .	a.	Wählen Sie <b>Papierfach-Setup</b> und drücken Sie dann die Taste <b>OK</b> .
b.	Wählen Sie das entsprechende Papierformat und drücken Sie dann die Taste <b>OK</b> .	b.	Wählen Sie (je nach verwendetem Fach) Papiersorte für Fach 2, Papiersorte für Fach 3 oder
c.	Wählen Sie <b>2. Seite</b> aus und drücken Sie dann die Taste <b>OK</b> .		Papiersorte für Fach 4 aus und drücken Sie dann die Taste OK.
		C.	Wählen Sie <b>2. Seite</b> aus und drücken Sie dann die Taste <b>OK</b> .

**3.** Wählen Sie im Druckertreiber **2. Seite** als Papiersorte oder das entsprechende Fach als Papierzufuhr aus.

# Auf Spezialmedien drucken

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Transparentfolien auf Seite 3-32
- Umschläge auf Seite 3-39
- Aufkleber auf Seite 3-46
- Hochglanzpapier auf Seite 3-52
- Benutzerdefinierte Papierformate auf Seite 3-58

# **Transparentfolien**

Transparentfolien können aus jedem Fach bedruckt werden. Sie sollten nur auf einer Seite bedruckt werden. Verwenden Sie nur von Xerox empfohlene Transparentfolien.

Papier, Transparentfolien oder andere Spezialmedien können beim örtlichen Händler oder über die Xerox Verbrauchsmaterial-Website für den Drucker bestellt werden:

- <u>www.xerox.com/office/8560Psupplies</u> (Phaser 8560)
- www.xerox.com/office/8860supplies (Phaser 8860)

Vorsicht: Schäden, die durch die Verwendung von ungeeignetem Papier, nicht unterstützten Transparentfolien oder anderen Spezialmedien entstehen, fallen nicht unter die Xerox Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie). Die Total Satisfaction Guarantee ist in den USA und Kanada verfügbar. Die Gewährleistungsbedingungen in anderen Ländern können bei der jeweiligen Vertriebsniederlassung erfragt werden.

#### Siehe auch:

Phaser 8560:

Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (USA)
Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (Europa)

#### Phaser 8860:

Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (USA)
Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (Europa)


## **Empfehlungen**

- Nehmen Sie alle anderen Druckmedien aus dem Fach, bevor Sie die Transparentfolien einlegen.
- Fassen Sie Transparentfolien mit beiden Händen an den Rändern an. Die Druckqualität kann sonst durch Fingerabdrücke oder Knicke beeinträchtigt werden.
- Legen Sie in Fach 1 nicht mehr als 50 Transparentfolien ein. Legen Sie in die Fächer 2-4 nicht mehr als 400 Transparentfolien ein. Zu volle Papierfächer können Staus im Drucker verursachen.
- Verwenden Sie keine Transparentfolien mit Streifen an der Seite.
- Ändern Sie, nachdem Sie die Transparentfolien eingelegt haben, die Papiersorte entsprechend auf dem Bedienfeld (Druckereinrichtung/Einstellung Papierhandhabung).


## Transparentfolien aus Fach 1 bedrucken

So bedrucken Sie Transparentfolien:


1. Öffnen Sie Fach 1, indem Sie den Griff nach unten und das Fach anschließend herausziehen.



2. Öffnen Sie die Fachverlängerung.



**3.** Legen Sie die Transparentfolien in das Fach und stellen Sie die Papierführungen dem Format entsprechend ein.




- **4.** Drücken Sie **OK** auf dem Bedienfeld, wenn die aktuelle Einstellung dem gewünschten Papierformat und **Transparentfolie** als Papiersorte entspricht. Oder wählen Sie die Option "Transparentfolie" sowie das entsprechende Format aus:
  - a. Wählen Sie Setup ändern und drücken Sie dann die Taste OK.
  - **b.** Wählen Sie das entsprechende Format aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
  - **c.** Wählen Sie **Transparentfolie** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- **5.** Wählen Sie im Druckertreiber als Papiersorte **Klarsichtfolie** bzw. als Papierzufuhr **Behälter 1** aus.


# Transparentfolien aus den Fächern 2, 3 oder 4 bedrucken

So bedrucken Sie Transparentfolien:


1. Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker heraus.




**2.** Legen Sie die Transparentfolien in das Fach ein.




**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die im Fach angegebene Füllhöhenmarkierung dabei nicht überschritten wird.



- 3. Stellen Sie (bei Bedarf) die Papierführungen dem Format entsprechend ein.
  - Längenführung: Drücken Sie auf die Seiten und verschieben Sie dann die Führung, bis der Pfeil auf das entsprechende Papierformat auf dem Fachboden zeigt. An der richtigen Position rastet die Führung ein.




**Breitenführungen**: Verschieben Sie die Breitenführungen, bis die Pfeile auf das entsprechende Papierformat auf dem Fachboden zeigen. An der richtigen Position rasten die Führungen ein.



**Hinweis:** Wenn die Papierführungen richtig eingestellt sind, besteht möglicherweise eine kleine Lücke zwischen den Transparentfolien und den Führungen.

4. Führen Sie das Fach in den Schacht ein und schieben Sie es ganz hinein.



- 5. Am Bedienfeld:
  - a. Wählen Sie Papierfach-Setup und drücken Sie dann die Taste OK.
  - **b.** Wählen Sie Papiersorte für Fach 2, Papiersorte für Fach 3 oder Papiersorte für Fach 4 aus und drücken Sie OK.
  - **c.** Wählen Sie **Transparentfolie** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- **6.** Wählen Sie im Druckertreiber entweder **Klarsichtfolie** als Papiersorte oder das entsprechende Fach als Papierzufuhr.

# Umschläge


Im Gerät grundsätzlich verwendbare Umschläge können aus allen Fächern bedruckt werden.


Siehe auch:

Unterstützte Papierformate und -gewichte für Fach 1 auf Seite 3-6 Unterstützte Papierformate und -gewichte für Fach 2, 3 oder 4 auf Seite 3-8

## **Empfehlungen**

- Verwenden Sie nur Papierumschläge, die in der Tabelle "Unterstütztes Papier" aufgeführt sind. Das erfolgreiche Bedrucken von Umschlägen hängt in hohem Maß von der Qualität und Beschaffenheit der Umschläge ab.
- Lagern Sie Umschläge in einer Umgebung mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Bewahren Sie unbenutzte Umschläge in ihrer Verpackung auf, damit Feuchtigkeit oder Trockenheit nicht die Druckqualität beeinträchtigt und zu Knitterfalten führt. Hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass die Umschlagklappen vor oder während des Druckens zukleben.
- Verwenden Sie keine gepolsterten Umschläge. Kaufen Sie nur Umschläge, die flach auf einem ebenen Untergrund liegen.
- Entfernen Sie vor dem Einlegen der Umschläge in das Fach Luftblasen. Legen Sie dazu z. B. ein schweres Buch auf die Umschläge.
- Verwenden Sie nur Umschläge mit schrägen Klebenähten (nicht mit rechtwinkligen Klebenähten).






Vorsicht: Verwenden Sie niemals Umschläge mit Fenstern oder Klammern; diese können den Drucker beschädigen. Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter Umschläge entstehen, sind nicht durch die Xerox-Garantie, den Wartungsvertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (Umfassende Garantie) abgedeckt. Die Total Satisfaction Guarantee (Umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Für die übrigen Länder kann ein anderer Gewährleistungsumfang gelten. Details erfahren Sie bei einer Vertriebsniederlassung in Ihrer Nähe.


# Umschläge aus Fach 1 bedrucken

So bedrucken Sie Umschläge:


1. Öffnen Sie Fach 1, indem Sie den Griff nach unten und das Fach anschließend herausziehen.




2. Öffnen Sie die Fachverlängerung.



- **3.** Legen Sie maximal 10 Umschläge in das Fach und stellen Sie die Papierführungen dem Format entsprechend ein:
  - Umschläge mit seitlicher Klappe: Legen Sie die Umschläge so ein, dass die Klappenseite oben (also zu sehen) ist und zur linken Seite des Fachs zeigt.



■ Umschläge mit Endklappe: Falten Sie vor dem Einlegen die Klappen nach unten. Legen Sie die Umschläge mit der Klappenseite nach oben so ein, dass sie mit der Klappe voraus eingezogen werden.




- **4.** Drücken Sie **OK** auf dem Bedienfeld, wenn die aktuelle Einstellung dem gewünschten Umschlagformat und der gewünschten Umschlagsorte entspricht. Oder wählen Sie **Setup ändern** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
  - Wenn das Umschlagformat in der Liste angezeigt wird, wählen Sie es aus und drücken Sie dann die Taste **OK**. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
  - Ist das Umschlagformat nicht in der Liste enthalten, wählen Sie Neues benutzerdefiniertes Format aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- **5.** Wählen Sie unter **Kurze Kante** eine der folgenden Optionen aus:
  - Drücken Sie **OK**, wenn die richtige Abmessung der Schmalseite im Setup angezeigt ist.
  - Wählen Sie Ändern aus und drücken Sie dann die Taste **OK**, um eine andere Länge für die kurze Kante einzugeben. Verwenden Sie die Taste **Pfeil nach oben-** bzw. **Pfeil nach unten**, um die Länge für die kurze Umschlagkante anzugeben, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- **6.** Wählen Sie unter **Lange Kante** eine der folgenden Optionen aus:
  - Drücken Sie **OK**, wenn die richtige Abmessung der Längsseite im Setup angezeigt ist.
  - Wählen Sie Ändern aus und drücken Sie dann die Taste OK, um eine andere Länge für die lange Kante einzugeben. Verwenden Sie die Taste Pfeil nach oben bzw. Pfeil nach unten, um die Länge für die lange Umschlagkante anzugeben, und drücken Sie dann die Taste OK.
- 7. Wählen Sie Umschlag aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- **8.** Wählen Sie im Druckertreiber entweder **Umschlag** als Papiersorte oder **Behälter 1** als Papierzufuhr aus.


## Umschläge aus den Fächern 2, 3 oder 4 bedrucken

So bedrucken Sie Umschläge:

1. Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker heraus.




2. Legen Sie maximal 40 Umschläge mit der **Klappenseite nach unten** in das Fach ein. Die Klappe muss zur **linken** Seite des Fachs zeigen.




3. Stellen Sie die Papierführungen dem Format entsprechend ein.

■ Längenführung: Drücken Sie auf die Seiten und verschieben Sie dann die Führung, bis der Pfeil auf das entsprechende Papierformat auf dem Fachboden zeigt. An der richtigen Position rastet die Führung ein.




■ **Breitenführungen**: Verschieben Sie die Breitenführungen, bis die Pfeile auf das entsprechende Papierformat auf dem Fachboden zeigen. An der richtigen Position rasten die Führungen ein.



**Hinweis:** Wenn die Papierführungen richtig eingestellt sind, besteht möglicherweise eine kleine Lücke zwischen den Umschlägen und den Führungen.

4. Führen Sie das Fach in den Schacht ein und schieben Sie es ganz hinein.



- 5. Am Bedienfeld:
  - a. Wählen Sie Papierfach-Setup und drücken Sie dann die Taste OK.
  - **b.** Wählen Sie Papiersorte für Fach 2, Papiersorte für Fach 3 oder Papiersorte für Fach 4 aus und drücken Sie OK.
  - **c.** Wählen Sie **Umschlag** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- **6.** Wählen Sie im Druckertreiber entweder **Umschlag** als Papiersorte oder das entsprechende Fach als Papierzufuhr aus.

### **Aufkleber**

Aufkleber können aus jedem Fach bedruckt werden.

Papier, Transparentfolien oder andere Spezialmedien können beim örtlichen Händler oder über die Xerox Verbrauchsmaterial-Website für den Drucker bestellt werden:

- <u>www.xerox.com/office/8560Psupplies</u> (Phaser 8560)
- www.xerox.com/office/8860supplies (Phaser 8860)

#### Siehe auch:

Unterstützte Papierformate und -gewichte für Fach 1 auf Seite 3-6 Unterstützte Papierformate und -gewichte für Fach 2, 3 oder 4 auf Seite 3-8


#### **Empfehlungen**

- Verwenden Sie keine Vinylaufkleber.
- Bedrucken Sie nur eine Seite des Aufkleberbogens.
- Verwenden Sie keine Blätter mit fehlenden Aufklebern, da dies den Drucker beschädigen kann.
- Bewahren Sie nicht benutzte Aufkleber liegend in der Originalverpackung auf. Nehmen Sie die Aufkleber erst aus der Originalverpackung, wenn sie benötigt werden. Legen Sie nicht verwendete Aufkleberbögen wieder in die Originalverpackung zurück und verschließen Sie diese.
- Bewahren Sie Aufkleber nicht in sehr trockener oder sehr feuchter Umgebung und auch nicht unter extremen Temperaturbedingungen auf. Andernfalls kann es zu Medienstaus oder Problemen mit der Druckqualität kommen.
- Brauchen Sie Vorräte zügig auf. Lange Lagerzeiten unter extremen Bedingungen können zu gewellten Aufklebern führen und einen Stau im Drucker verursachen.


#### Aufkleber aus Fach 1 bedrucken

So bedrucken Sie Aufkleber:


1. Öffnen Sie Fach 1, indem Sie den Griff nach unten und das Fach anschließend herausziehen.




2. Öffnen Sie die Fachverlängerung.



**3.** Legen Sie maximal 50 Aufkleberbögen so in das Fach ein, dass die zu bedruckende Seite **unten** (also nicht zu sehen) ist und der **obere** Rand zuerst eingezogen wird.



4. Stellen Sie die Papierführungen dem Format der Aufkleberbögen entsprechend ein.




- **5.** Drücken Sie **OK** auf dem Bedienfeld, wenn die aktuelle Einstellung dem gewünschten Bogenformat und **Aufkleber** als Papiersorte entspricht. Oder wählen Sie das Bogenformat und die Papiersorte aus:
  - a. Wählen Sie Setup ändern und drücken Sie dann die Taste OK.
  - **b.** Wählen Sie das entsprechende Papierformat und drücken Sie dann die Taste **OK**.
  - c. Wählen Sie Aufkleber aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- **6.** Wählen Sie im Druckertreiber **Etiketten** als Papiersorte oder **Behälter 1** als Papierzufuhr aus.


### Aufkleber aus den Fächern 2, 3 oder 4 bedrucken

So bedrucken Sie Aufkleber:


1. Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker heraus.




2. Legen Sie maximal 400 Aufkleberbögen so in das Fach ein, dass die zu bedruckende Seite **oben** (also zu sehen) ist und der **obere** Rand zur **Vorderseite** des Fachs zeigt.



- **3.** Stellen Sie (bei Bedarf) die Papierführungen dem Format der Aufkleberbögen entsprechend ein.
  - Längenführung: Drücken Sie auf die Seiten und verschieben Sie dann die Führung, bis der Pfeil auf das entsprechende Papierformat auf dem Fachboden zeigt. An der richtigen Position rastet die Führung ein.




■ **Breitenführungen**: Verschieben Sie die Breitenführungen, bis die Pfeile auf das entsprechende Papierformat auf dem Fachboden zeigen. An der richtigen Position rasten die Führungen ein.



**Hinweis:** Wenn die Papierführungen richtig eingestellt sind, besteht möglicherweise eine kleine Lücke zwischen den Aufklebern und den Führungen.

4. Führen Sie das Fach in den Schacht ein und schieben Sie es ganz hinein.



- 5. Am Bedienfeld:
  - a. Wählen Sie Papierfach-Setup und drücken Sie dann die Taste OK.
  - **b.** Wählen Sie Papiersorte für Fach 2, Papiersorte für Fach 3 oder Papiersorte für Fach 4 aus und drücken Sie OK.
  - **c.** Wählen Sie **Aufkleber** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- **6.** Wählen Sie im Druckertreiber entweder **Etiketten** als Papiersorte oder das entsprechende Fach als Papierzufuhr.

### Hochglanzpapier

Hochglanzpapier kann aus jedem Fach ein- oder beidseitig bedruckt werden.

Papier, Transparentfolien oder andere Spezialmedien können beim örtlichen Händler oder über die Xerox Verbrauchsmaterial-Website für den Drucker bestellt werden:

- <u>www.xerox.com/office/8560Psupplies</u> (Phaser 8560)
- <u>www.xerox.com/office/8860supplies</u> (Phaser 8860)


#### **Empfehlungen**

- Nehmen Sie das Hochglanzpapier erst aus der versiegelten Verpackung, wenn Sie es in den Drucker einlegen wollen.
- Lassen Sie das Hochglanzpapier in der Originalverpackung und die Pakete im Versandkarton, bis sie benötigt werden.
- Nehmen Sie alle anderen Druckmedien aus dem Fach, bevor Sie das Hochglanzpapier einlegen.
- Legen Sie nur die benötigte Anzahl von Hochglanzseiten ein. Nach dem Ende des Druckvorgangs sollte das restliche Hochglanzpapier nicht im Fach bleiben. Bewahren Sie das nicht verwendete Hochglanzpapier in der geschlossenen Originalverpackung auf.
- Brauchen Sie Vorräte zügig auf. Lange Lagerzeiten unter extremen Bedingungen können zu gewelltem Hochglanzpapier führen und einen Stau im Drucker verursachen.


# Hochglanzpapier aus Fach 1 bedrucken

So drucken Sie auf Hochglanzpapier:


1. Öffnen Sie Fach 1, indem Sie den Griff nach unten und das Fach anschließend herausziehen.



2. Öffnen Sie die Fachverlängerung.



**3.** Legen Sie maximal 50 Blatt Hochglanzpapier in das Fach ein. Stellen Sie die Papierführungen dem Format entsprechend ein.



- **4.** Drücken Sie **OK** auf dem Bedienfeld, wenn die aktuelle Einstellung dem gewünschten Papierformat und der zu verwendenden Papiersorte entspricht. Oder ändern Sie die Einstellung:
  - **a.** Wählen Sie **Setup ändern** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
  - **b.** Wählen Sie das entsprechende Papierformat und drücken Sie dann die Taste **OK**.
  - **c.** Wählen Sie die entsprechende Papiersorte und drücken Sie dann **OK**.
    - **Karton** (Phaser 8560)
    - Hochglanzpapier (Phaser 8860)
- **5.** Wählen Sie im Druckertreiber entweder die entsprechende Papiersorte oder **Behälter 1** als Papierzufuhr aus.


#### Siehe auch:

Benutzerdefinierte Papiersorten einrichten auf Seite 3-62


# Hochglanzpapier aus den Fächern 2, 3 oder 4 bedrucken

So drucken Sie auf Hochglanzpapier:


1. Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker heraus.




2. Legen Sie maximal 400 Blatt Hochglanzpapier in das Fach ein.



- **3.** Stellen Sie (bei Bedarf) die Papierführungen dem Format des Hochglanzpapiers entsprechend ein.
  - Längenführung: Drücken Sie auf die Seiten und verschieben Sie dann die Führung, bis der Pfeil auf das entsprechende Papierformat auf dem Fachboden zeigt. An der richtigen Position rastet die Führung ein.




■ **Breitenführungen**: Verschieben Sie die Breitenführungen, bis die Pfeile auf das entsprechende Papierformat auf dem Fachboden zeigen. An der richtigen Position rasten die Führungen ein.



**Hinweis:** Wenn die Papierführungen richtig eingestellt sind, ist möglicherweise eine kleine Lücke zwischen dem Papier und den Führungen vorhanden.

4. Führen Sie das Fach in den Schacht ein und schieben Sie es ganz hinein.



- **5.** Am Bedienfeld:
  - a. Wählen Sie Papierfach-Setup und drücken Sie dann die Taste OK.
  - **b.** Wählen Sie Papiersorte für Fach 2, Papiersorte für Fach 3 oder Papiersorte für Fach 4 aus und drücken Sie OK.
  - **c.** Wählen Sie die entsprechende Papiersorte und drücken Sie dann die Taste **OK**.
    - **Karton** (Phaser 8560)
    - Hochglanzpapier (Phaser 8860)
- **6.** Wählen Sie im Druckertreiber entweder die entsprechende Papiersorte oder das ausgewählte Fach als Papierzufuhr aus.

Siehe auch:

Benutzerdefinierte Papiersorten einrichten auf Seite 3-62

# **Benutzerdefinierte Papierformate**

Neben der breiten Vielfalt an unterstützten Standardpapierformaten können Sie auch auf Papier mit benutzerdefiniertem Format drucken, sofern es folgende Abmessungen hat:

**Hinweis:** Papier mit benutzerdefiniertem Format kann nur aus Fach 1 bedruckt werden.

#### **Formatbereich**

	Einseitiger Druck	Duplexdruck
Kurze Kante	76-216 mm (3,0-8,5 Zoll)	140-216 mm (5,5-8,5 Zoll)
Lange Kante	127-356 mm (5,0-14,0 Zoll)	210-356 mm (8,3-14,0 Zoll)
Gewicht	60–220 g/m <sup>2</sup> (16–40 lb. Bondpapier) (22–80 lb. Deckblätter)	60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 lb. Bondpapier) (22–45 lb. Deckblätter)

Ränder: 5 mm auf allen Seiten


Siehe auch:

Unterstützte Papierformate und -gewichte für Fach 1 auf Seite 3-6


### Bedrucken von Papier in benutzerdefinierten Formaten aus Fach 1

So bedrucken Sie Papier mit benutzerdefiniertem Format:


1. Öffnen Sie Fach 1, indem Sie den Griff nach unten und das Fach anschließend herausziehen.




2. Öffnen Sie die Fachverlängerung.



- 3. Legen Sie das Papier mit dem benutzerdefinierten Format in das Fach ein:
  - **Einseitiger Druck**: Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite **nach unten** so ein, dass es mit der **oberen** Blattkante voraus eingezogen wird.



Duplexdruck: Legen Sie die Blätter so ein, dass die Seite 1 nach oben zeigt und der untere Rand zuerst eingezogen wird.



- 4. Stellen Sie die Papierführungen entsprechend dem Papier im Fach ein.
- **5.** Drücken Sie **OK** auf dem Bedienfeld, wenn die aktuelle Einstellung dem gewünschten Papierformat und der verwendeten Papiersorte entspricht. Oder wählen Sie **Setup ändern** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
  - Wenn Ihr benutzerdefiniertes Papierformat in der Liste erscheint, wählen Sie es aus und drücken Sie dann die Taste **OK**. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
  - Ist das benutzerdefinierte Format nicht in der Liste enthalten, wählen Sie Neues benutzerdefiniertes Format aus und drücken Sie dann die Taste OK.

- **6.** Wählen Sie unter **Kurze Kante** eine der folgenden Optionen aus:
  - Drücken Sie die Taste **OK**, wenn die richtige Abmessung der Schmalseite im Setup angezeigt ist.
  - Wählen Sie Ändern aus und drücken Sie dann die Taste **OK**, um eine andere Länge für die kurze Kante einzugeben. Verwenden Sie die Taste **Pfeil nach oben** bzw. **Pfeil nach unten**, um die Länge für die kurze Kante anzugeben, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 7. Wählen Sie unter Lange Kante eine der folgenden Optionen aus:
  - Drücken Sie die Taste **OK**, wenn die richtige Abmessung der Längsseite im Setup angezeigt ist.
  - Wählen Sie Ändern aus und drücken Sie dann die Taste OK, um eine andere Länge für die lange Kante einzugeben. Verwenden Sie die Taste Pfeil nach oben bzw.
    Pfeil nach unten, um die Länge für die lange Kante anzugeben, und drücken Sie dann die Taste OK.
- **8.** Wählen Sie die entsprechende Papiersorte aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 9. Wählen Sie im Druckertreiber als Papierzufuhr Behälter 1 aus.

**Hinweis:** Wenn Sie ein neues benutzerdefiniertes Format definieren, wird es im Drucker gespeichert und kann erneut verwendet werden. Im Drucker können bis zu fünf benutzerdefinierte Formate gespeichert werden. Wenn Sie ein neues benutzerdefiniertes Format einrichten, nachdem bereits fünf benutzerdefinierte Formate gespeichert wurden, wird das am längsten nicht verwendete benutzerdefinierte Format überschrieben.

# Benutzerdefinierte Papiersorten einrichten

Mit Hilfe von CentreWare IS können Sie benutzerdefinierte Papiersorten mit bestimmten Einstellungen für die Verwendung bei wiederkehrenden Auftragsarten (z. B. Monatsberichte) einrichten und anschließend im Druckertreiber, auf dem Bedienfeld oder in CentreWare IS darauf zugreifen.

So erstellen Sie benutzerdefinierte Papiersorten:

- 1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Feld Adresse des Browsers ein.
- 3. Klicken Sie auf Eigenschaften.
- 4. Wählen Sie im linken Navigationsbereich den Ordner Allgemeines aus.
- 5. Wählen Sie Benutzerdefinierte Papiersorten.
- **6.** Geben Sie die Einstellungen ein oder ändern Sie sie und klicken Sie anschließend am unteren Seitenrand auf Änderungen speichern.

**Hinweis:** Weitere Informationen zur Einrichtung benutzerdefinierter Papiersorten erhalten Sie, wenn Sie in der Registerkarte **Eigenschaften** auf die Schaltfläche **Hilfe** klicken. Daraufhin wird die Online-Hilfe angezeigt.

# Druckqualität

#### Die Themen in diesem Kapitel:

- Druckqualität steuern auf Seite 4-2
- Lösungen für Probleme mit der Druckqualität auf Seite 4-6

# Druckqualität steuern

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Druckqualitätsmodus auswählen auf Seite 4-2
- Farbabstimmung auf Seite 4-4

Der Druckqualitätsmodus und die Farbkorrektur haben direkt Einfluss auf die Druckqualität, während der Druckqualitätsmodus und die Papiersorte direkt Einfluss auf die Druckgeschwindigkeit haben. Sie können diese Einstellungen im Druckertreiber oder auf dem Bedienfeld ändern.

**Hinweis:** Einstellungen im Treiber überschreiben die auf dem Bedienfeld vorgenommenen Einstellungen.

Siehe auch:

*Handbuch zu erweiterten Funktionen* unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> oder <u>www.xerox.com/office/8860support</u>

# Druckqualitätsmodus auswählen

Auf dem Drucker Phaser 8560/8860 sind folgende Druckqualitätsmodi verfügbar:

Druckqualitätsmodus	Druckauftragstyp	
Schnellfarben	Der schnellste Vollfarbenmodus, der für viele Bilder und die Druckvorschau eingesetzt werden kann. Hiermit können im Handumdrehen Korrekturdokumente erstellt werden; geeignet für Eilaufträge. Dieser Modus wird nicht für Dokumente mit kleingedrucktem Text, feinen Details oder größeren Vollton-Flächen in hellen Farben empfohlen.	
Standard	Allzweckmodus für Vollfarbendruck. Erzeugt scharfe, leuchtende Drucke mit hoher Geschwindigkeit. Dieser Modus wird für strahlende, gesättigte Farbdrucke empfohlen.	
Verbessert	Bester Modus für Geschäftspräsentationen. Ein Modus mit sehr guter Textauflösung und gleichmäßigen, weichen Farben. Die Verarbeitung und der Druck in diesem Modus dauern länger als im Standard- oder Schnellfarbenmodus.	
Hohe Auflösung / Foto	Modus für Farbdrucke höchster Qualität. Dieser Modus bietet die beste Detailauflösung und Ebenmäßigkeit für Bilder in Fotoqualität. Erzeugt Farbdrucke für höchste Ansprüche mit der besten Textauflösung und gleichmäßigen, weichen Farben. Die Verarbeitung und der Druck in diesem Modus dauern länger als in den anderen Modi.	

So wählen Sie den Druckqualitätsmodus in einem unterstützten Treiber aus:

Betriebssystem	Schritte
Windows Vista, Windows 2000, Windows XP oder Windows Server 2003	<ol> <li>Klicken Sie auf die Registerkarte Material/Ausgabe.</li> <li>Wählen Sie einen Druckqualitätsmodus aus.</li> </ol>
Mac OS X, Version 10.3 und höher	Wählen Sie im Dialogfeld <b>Drucken</b> aus der Dropdown-Liste die Option Bildqualität aus.
	<ol><li>Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Druckqualität einen Druckqualitätsmodus aus.</li></ol>

# **Farbabstimmung**

Die Farbkorrekturoptionen ermöglichen das Simulieren verschiedener Farbgeräte. Die Standardkorrektur für allgemeine Bildverarbeitungen ist **Automatisch**. Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung aller Optionen.

Farbkorrektur		Beschreibung
Automatisch		Auf jedes Element (Text, Grafiken, Fotos) wird die optimale Farbkorrektur angewendet.
Bürofarbe	sRGB-Anzeige	Entspricht in etwa der Farbwiedergabe auf einem Computerbildschirm.
	sRGB Vivid	Die Farben erscheinen leuchtender und intensiver als im Modus "sRGB-Anzeige".
	LCD-Bildschirm	Erzielt eine LCD-Computerbildschirmen angenäherte Farbwiedergabe.
Entsprechender Druck	SWOP-Druck	Entspricht Spezifikationen für Web-Offset- Publikationen.
	Euroskala	Entspricht FOGRA-Standard für Glanzpapier.
	Offset	Entspricht weitestgehend US-Standard für den Offsetdruck.
	SNAP-Druck	Entspricht Spezifikationen für hochwertige Wiedergabe im Bilderdruck.
	Japan Color	Entspricht Spezifikation nach Japan Color 2001.
	ISO, gestrichen	Entspricht Spezifikation nach FOGRA 27L.
	ISO, ungestrichen	Entspricht Spezifikationen nach FOGRA 29L.
Keine		Es wird keine Farbkorrektur angewendet. Dieser Modus wird dann gewählt, wenn andere Farbmanagement-Tools verwendet werden, wie etwa ICC-Profile (International Color Consortium),
		ColorSync oder die PANTONE <sup>®</sup> -Farbtabelle für Ihren Drucker.
Schwarzweiß		Alle Farben werden in Graustufen umgewandelt.
Einstellung des Druckerbedien- felds verwenden		Die am Drucker festgelegte Farbkorrektur wird verwendet. Die Farbkorrektur kann auf dem Bedienfeld oder mithilfe der CentreWare-Software (falls vorhanden) eingestellt werden.

#### Siehe auch:

 $On line-Support-Assistent\ unter\ \underline{www.xerox.com/office/8560Psupport}\ oder\ \underline{www.xerox.com/office/8860support}$ 

So wählen Sie die Farbkorrektur in einem unterstützten Treiber aus:

Betriebssystem	Schritte		
Windows Vista,	Klicken Sie auf die Registerkarte Farboptionen.		
Windows 2000, Windows XP oder Windows Server 2003	<ol> <li>Wählen Sie die gewünschte Farbkorrektur aus. Einige Farbkorrekturoptionen sind unter Bürofarbe bzw. Presse zusammengefasst.</li> </ol>		
Mac OS X, Version 10.3 und höher	Wählen Sie im Dialogfeld <b>Drucken</b> aus der Dropdown-Liste die Option <b>Bildqualität</b> aus.		
	2. Wählen Sie die gewünschte Farbkorrektur aus der Dropdown-Liste Farbkorrektur aus.		

# Lösungen für Probleme mit der Druckqualität

#### Die Themen in diesem Abschnitt:

- Verschmierte oder verwischte Ausdrucke auf Seite 4-7
- Gelegentlich auftretende helle Streifen auf Seite 4-8
- Vorherrschend helle Streifen auf Seite 4-9
- Transparentfolienbilder zu hell oder zu dunkel auf Seite 4-10
- Farben sind falsch auf Seite 4-11
- PANTONE-Farben stimmen nicht überein auf Seite 4-12

#### Verschmierte oder verwischte Ausdrucke



#### Mögliche Ursache

Die Ausdrucke sind verschmiert oder verwischt. So verhindern Sie verschmierte oder verwischte Ausdrucke:

 Stellen Sie sicher, dass das verwendete Papier für den Drucker geeignet sowie ordnungsgemäß eingelegt ist. Informationen zu den verwendbaren Papiersorten und -gewichten erhalten Sie, wenn Sie die Papiertipps-Seite drucken:

Lösung

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld Informationen aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- b. Wählen Sie Informationsseiten aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- Wählen Sie Papiertipps-Seite aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- Falls das Problem weiterhin auftritt, lassen Sie Reinigungsseiten durch den Drucker laufen:
  - **a.** Wählen Sie auf dem Bedienfeld **Fehlerbehebung** aus und drücken Sie dann die Taste **OK**.
  - b. Wählen Sie Probleme mit der Druckqualität aus und drücken Sie dann die Taste OK.
  - c. Wählen Sie Tintenflecke vermeiden aus und drücken Sie dann die Taste OK. Die Tinte wird von den Walzen entfernt, indem mehrere Blatt Papier durch den Drucker gezogen werden. Wiederholen Sie Schritt 2 bis zu dreimal, falls die Flecken weiterhin auftreten.
- 3. Sollte das Problem weiterhin bestehen:
  - Öffnen Sie die Abdeckung auf der rechten Seite des Druckers und nehmen Sie das Wartungs-Kit heraus.
  - Wischen Sie die Kunststoffabstreifschiene mit einem fusselfreien Tuch ab.
  - Setzen Sie das Wartungs-Kit wieder ein und schließen Sie die Abdeckung.

**Hinweis:** Verschmierte oder verwischte Ausdrucke sind möglich, wenn Sie auf der Rückseite von vorgedrucktem Papier drucken, ohne dafür "2. Seite" als Papiersorte auszuwählen. Wählen Sie die Option **2. Seite** auf dem Bedienfeld und im Druckertreiber aus.

Siehe auch:

Manueller Duplexdruck auf Seite 3-30

Abstreifschiene des Wartungs-Kits reinigen auf Seite 5-12

### Gelegentlich auftretende helle Streifen





#### Mögliche Ursache

#### Lösung

Auf der Testseite erscheinen an manchen Stellen helle Streifen, wenn ein oder mehrere Farbbalken fehlen. So verhindern Sie gelegentlich auftretende helle Streifen:

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld Fehlerbehebung aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- Wählen Sie Probleme mit der Druckqualität aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- Wählen Sie Helle Streifen vermeiden aus und drücken Sie dann die Taste OK
- Wählen Sie "Standard", "Erweitert" oder "Jet-Substitution-Modus" aus und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

#### Standard

- 1. Wählen Sie Standard aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls, um alle hellen Streifen zu beseitigen.

Wählen Sie die Option Erweitert aus, wenn das Problem weiterhin auftritt.

#### Erweitert

- 1. Wählen Sie Erweitert aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um Farbe und Nummer der fehlenden Düse auszuwählen. Farbe und Nummer der fehlenden Düse können mit Hilfe der Seite "Lückentest" ermittelt werden.

Tritt das Problem weiterhin auf, aktivieren Sie den **Jet-Substitution-Modus**, um die fehlerverursachende Düse durch eine andere zu ersetzen.

#### Jet-Substitution-Modus

- Wählen Sie Jet-Substitution-Modus aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- 2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bedienfeld, um Farbe und Nummer der auf der Seite "Lückentest" angegebenen defekten Düse auszuwählen.

Hinweis: Wenn der Jet-Substitution-Modus aktiviert ist, ist die Nummer der ersetzten Düse mit einem Punkt gekennzeichnet. Da der Jet-Substitution-Modus auf der Lückentestseite nicht berücksichtigt wird, werden für ersetzte Düsen Farben u. U. weiterhin als fehlend angezeigt. Die Jet-Substitution ist nur für normale Druckaufträge möglich.

#### Siehe auch:

Online-Support-Assistent unter <a href="www.xerox.com/office/8560Psupport">www.xerox.com/office/8560Psupport</a> oder <a href="www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a>

# Vorherrschend helle Streifen





#### Mögliche Ursache

Wenn alle vier Farbbalken fehlen, erscheinen auf der Testseite zahlreiche helle Streifen.

#### Lösung

So verhindern Sie helle Streifen:

- 1. Öffnen Sie die Ausgabeabdeckung:
  - a. Entfernen Sie Schmutz aus dem Papierausgabebereich.
  - **b.** Heben Sie die untere Papierführung an und wischen Sie die Kunststoff-Papiertrennklinge mit einem fusselfreien Tuch ab.
- 2. Schließen Sie die Ausgabeabdeckung.
- 3. Öffnen Sie die Abdeckung an der rechten Seite des Druckers:
  - a. Entfernen Sie das Wartungs-Kit.
  - **b.** Wischen Sie die Kunststoff-Abstreifschiene mit einem fusselfreien Tuch ab.
  - c. Setzen Sie das Wartungs-Kit wieder ein.
  - d. Schließen Sie die Abdeckung.
- **4.** Tritt das Problem weiterhin auf, führen Sie die Schritte für gelegentlich auftretende helle Streifen aus.

# Transparentfolienbilder zu hell oder zu dunkel

Mögliche Ursache	Lösung	
Text oder Grafiken auf Transparentfolien ist bzw.	Überprüfen Sie, ob in der Softwareanwendung oder im Druckertreiber Klarsichtfolie ausgewählt ist.	
sind zu hell oder zu dunkel.	<ol> <li>Überprüfen Sie auf dem Bedienfeld, ob das Fach, in dem sich die Transparentfolien befinden, auf Transparentfolien eingestellt ist:</li> </ol>	Э
	<ul> <li>Wählen Sie Papierfach-Setup aus und drücken Sie dann die Taste OK.</li> </ul>	
	b. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie dann die Taste OK:	Э
	Fach 1 Papier (Geben Sie außerdem das Format (A4 oder Letter) an und drücken Sie dann die Taste OK, wenn Sie aus Fach 1 drucken.)	
	<ul> <li>Papiersorte für Fach 2, Papiersorte für Fach 3 oder Papiersorte für Fach 4</li> </ul>	
	<ul> <li>Wählen Sie Transparentfolie aus und drücken Sie dann die Taste OK.</li> </ul>	
	<ol><li>Drucken Sie die Papiertipps-Seite, um weitere Informationen zu Transparentfolien zu erhalten:</li></ol>	
	<ul> <li>Wählen Sie auf dem Bedienfeld Informationen aus und drücken Sie dann die Taste OK.</li> </ul>	
	<ul> <li>b. Wählen Sie Informationsseiten aus und drücken Sie dann die Taste OK.</li> </ul>	n
	c. Wählen Sie Papiertipps-Seite aus und drücken Sie dann	

Hinweis: Verwenden Sie nur empfohlene Xerox-Transparentfolien.

#### Siehe auch:

Phaser 8560:

Recommended media List (Liste der empfohlenen Medien) (USA)
Recommended media List (Liste der empfohlenen Medien) (Europa)

die Taste **OK**.

Phaser 8860:

Recommended media List (Liste der empfohlenen Medien) (USA)
Recommended media List (Liste der empfohlenen Medien) (Europa)

# **Farben sind falsch**

Mögliche Ursache	Lösung	
Die vom Gerät erzeugte Farbe ist falsch oder weicht von der gewünschten	<ul> <li>Informationen über die Farbzuweisung siehe Online-Support- Assistent unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> oder <u>www.xerox.com/office/8860support</u></li> </ul>	
Farbe ab.	<ul> <li>Siehe Handbuch zu erweiterten Funktionen unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> oder <u>www.xerox.com/office/8860support</u></li> </ul>	

#### PANTONE-Farben stimmen nicht überein

#### Mögliche Ursache

#### Lösung

Die auf dem Dokument gedruckten Farben stimmen nicht mit der Drucker Phaser 8560/8860 PANTONE-Farbtabelle überein. So passen Sie die Farben auf dem Ausdruck an die Farbtabelle an:

- Wenn die Anwendungssoftware dem Benutzer erlaubt, eine Drucker-PPD-Datei zum Drucken eines Dokumentes auszuwählen, dann stellen Sie sicher, dass die Drucker Phaser 8560/8860-PPD ausgewählt ist. Die PANTONE-Farben im Drucker sind für das Standardraster des Druckers kalibriert; durch Überschreiben desselben ändert sich die Farbwiedergabe des Druckers. Weitere Informationen zu den Softwareeinstellungen Ihrer Anwendungen finden Sie in der dazugehörigen Benutzerdokumentation.
- Andere Werkzeuge zur Farbabstimmung wie z. B. ColorSync oder ICM-Farbabstimmung sollten deaktiviert werden, wenn eine Annäherung an PANTONE-Farben erwünscht ist. Die gleichzeitige Verwendung anderer Farbabstimmungssoftware und der PANTONE-Farbabstimmung kann die Farbausgabe negativ beeinflussen. Wenn Sie Farbmanagementsoftware verwenden, wählen Sie für die Farbkorrektur des Druckers die Option "Keine" und verzichten Sie auf die druckerspezifischen Tabellen.
- Wählen Sie zum Zuweisen von PANTONE-Schmuckfarben im Druckertreiber Eigenschaften, klicken Sie auf die Registerkarte Farboptionen. Setzen Sie die Farbkorrektur auf Automatisch, wählen Sie in der Dropdown-Liste Benutzerdefiniert aus und öffnen Sie dann die Registerkarte Schmuckfarben. Verwenden Sie zum Beispiel zum Drucken von Dokumenten die Farbkorrektur-Einstellung Aus, wenn die PANTONE-Farbtabelle ebenfalls mit Aus gedruckt wurde (empfohlene Einstellung). Prüfen Sie außerdem, ob CMYK-Werte für die Farbe denjenigen in der Tabelle entsprechen.
- Die gedruckten PANTONE-Tabellen verblassen mit der Zeit oder wenn sie dem Licht ausgesetzt sind. Vergleichen Sie die ausgegebenen Farbtabellen mit dem PANTONE-Farbfächer, der von PANTONE, Inc. angefordert werden kann. Eventuell müssen Sie die Tabelle erneut ausdrucken, besonders dann, wenn sie längere Zeit dem Licht ausgesetzt war. Um die Farben zu erhalten, sollten Sie die Tabellen an einem dunklen Ort aufbewahren.
- Drucken Sie zur Überprüfung der Farben eine Testseite über das Bedienfeld. Wenn sich im Drucker Medien befinden, die nicht den Spezifikationen entsprechen bzw. Verbrauchsmaterialkomponenten fast aufgebraucht sind, kann durch die Farbabstimmung möglicherweise keine Anpassung der Druckerfarben an PANTONE-Farben erreicht werden.

#### Siehe auch:

Handbuch zu erweiterten Funktionen unter <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> oder <u>www.xerox.com/office/8860support</u>

# **Wartung**

#### Die Themen in diesem Kapitel:

- Wartung und Reinigung auf Seite 5-2
- Verbrauchsmaterialien bestellen auf Seite 5-15
- Drucker transportieren und verpacken auf Seite 5-17

#### Siehe auch:

Video-Anleitungen zur Wartung unter <a href="www.xerox.com/office/8560Psupport">www.xerox.com/office/8560Psupport</a> oder <a href="www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a>

Video-Anleitungen zum Austauschen von Verbrauchsmaterialien unter <a href="https://www.xerox.com/office/8560Psupport">www.xerox.com/office/8560Psupport</a> oder <a href="https://www.xerox.com/office/8860support">www.xerox.com/office/8860support</a>

# Wartung und Reinigung

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Regelmäßige Wartung auf Seite 5-2
- Papiertrennklinge reinigen auf Seite 5-10
- Abstreifschiene des Wartungs-Kits reinigen auf Seite 5-12
- Außenflächen des Druckers reinigen auf Seite 5-14

#### Siehe auch:

Benutzersicherheit auf Seite A-1

# Regelmäßige Wartung

Der Wartungsaufwand für Ihr System zur Gewährleistung einer optimalen Druckqualität ist minimal. Setzen Sie bei Bedarf Tintenblöcke ein, leeren Sie das Abfallfach und ersetzen Sie das Wartungs-Kit, damit Ihr Drucker immer problemlos funktioniert.


#### Tintenblöcke einsetzen

Tintenblöcke können eingesetzt werden, wenn der Drucker inaktiv ist oder auf dem Bedienfeld **Tinte fast leer** bzw. **Tinte leer** angezeigt wird.


- Bewahren Sie die Tinte bis zu ihrer Verwendung in der Verpackung auf.
- Drücken Sie den Tintenblock nicht mit Gewalt ins Tintenladefach. Die Tinte wird nach Farbe und Form unterschieden.
- Setzen Sie, um Tintenstaus zu vermeiden, niemals zerbrochene Tintenblöcke in die Tintenladefächer ein.

So setzen Sie Tintenblöcke ein:

1. Nehmen Sie sämtliches Papier aus dem Ausgabefach.



2. Öffnen Sie die obere Abdeckung.




**3.** Prüfen Sie, welches der Tintenladefächer fast leer ist. Über jedem Tintenfach befindet sich ein Aufkleber mit der jeweiligen Farbe und Form.

**4.** Nehmen Sie den Tintenblock aus der Verpackung. Setzen Sie den Tintenblock in die Öffnung des entsprechenden Tintenladefachs ein. Drücken Sie den Tintenblock nicht mit Gewalt in das Tintenladefach. Die Tintenblöcke für jede Farbe sind individuell geformt, um das Einsetzen in ein falsches Tintenladefach zu verhindern.

**Hinweis:** Die Tintenkartuschen unterscheiden sich von Druckermodell zu Druckermodell, stellen Sie daher sicher, dass Sie die richtigen Kartuschen für Ihren Drucker bestellen.

**Vorsicht:** Die Verwendung von Tinte für Phaser 8860 in einem Drucker des Modells Phaser 8560 kann zu Schäden am Drucker führen.



**5.** Schließen Sie die obere Abdeckung. Auf dem Bedienfeld erscheint die Meldung **Aufwärmen**, bis der Drucker druckbereit ist.

**Hinweis:** Um den Tintenabfall zu reduzieren und eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie den Drucker stets eingeschaltet lassen.

Tinte können Sie über den örtlichen Händler oder die Xerox-Verbrauchsmaterial-Website für den betreffenden Drucker bestellen:

- <u>www.xerox.com/office/8560Psupplies</u> (Phaser 8560)
- www.xerox.com/office/8860supplies (Phaser 8860)

**Vorsicht:** Wenn Sie andere als Xerox Original-Festtinte verwenden, kann sich dies auf die Druckqualität und den zuverlässigen Betrieb des Druckers auswirken. Diese Tinte wurde von Xerox speziell für Ihren Drucker entwickelt und unter Einhaltung strenger Qualitätskriterien hergestellt.


#### Abfallfach leeren

Leeren Sie das Abfallfach, wenn auf dem Bedienfeld die Meldung erscheint, dass das Abfallfach voll ist.

**Warnung:** Die Komponenten im Drucker sind möglicherweise heiß. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Flächen!


So leeren Sie das Abfallfach:

1. Öffnen Sie die seitliche Abdeckung.



2. Ziehen Sie das Abfallfach (B) vollständig aus dem Drucker heraus.

Warnung: Vorsicht, das Abfallfach ist möglicherweise heiß.




Hinweis: Das Abfallfach kann nicht herausgezogen werden, wenn sich der Drucker in der Aufwärmphase befindet oder die Tinte im Rahmen der Fehlerbehebungsmaßnahme Helle Streifen vermeiden gekühlt wird. Wenn das Fach verriegelt ist, schließen Sie die Abdeckung, warten Sie 15 Minuten und wiederholen Sie dann die Schritte 1 und 2.

**3.** Leeren Sie das Abfallfach. Die Tinte ist nicht giftig und kann wie normaler Büroabfall entsorgt werden.




**Hinweis:** Das Abfallfach muss länger als fünf Sekunden herausgezogen bleiben, damit die Meldung **Abfallfach voll** auf dem Bedienfeld nicht mehr angezeigt wird.

**4.** Setzen Sie das Abfallfach wieder in den Drucker ein und schieben Sie es bis zum Anschlag in die vorgesehene Einbaustelle.



#### **5.** Schließen Sie die seitliche Abdeckung.



**Vorsicht:** Abfalltinte darf nicht wiederverwendet werden, da dies zu Schäden am Drucker führen kann. Schäden dieser Art fallen nicht unter die Garantie des Druckers.

#### Wartungs-Kit austauschen

Das Wartungs-Kit enthält eine Rolle, die dafür sorgt, dass die Oberfläche der Bildtrommel frei von Schmutzpartikeln und gut geölt ist.


**Hinweis:** Bestellen Sie ein neues Wartungs-Kit, wenn auf dem Bedienfeld die Meldung angezeigt wird, dass das Wartungs-Kit fast leer ist. Tauschen Sie das Wartungs-Kit aus, wenn Sie auf dem Bedienfeld dazu aufgefordert werden.

Ein Ersatzwartungsset können Sie über den örtlichen Händler oder die Xerox-Verbrauchsmaterial-Website für den betreffenden Drucker bestellen:

- <u>www.xerox.com/office/8560Psupplies</u> (Phaser 8560)
- <u>www.xerox.com/office/8860supplies</u> (Phaser 8860)


So tauschen Sie das Wartungs-Kit aus:

1. Öffnen Sie die seitliche Abdeckung.




**Warnung:** Die Komponenten im Drucker sind möglicherweise heiß. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Flächen!

2. Nehmen Sie das Wartungs-Kit (A) aus der Einbaustelle heraus.




- 3. Setzen Sie das Ersatz-Wartungs-Kit in den Drucker ein und schieben Sie es bis zum Anschlag in die vorgesehene Einbaustelle. Befolgen Sie zur Installation und Entsorgung des Wartungs-Kits die mit Abbildungen versehenen Anleitungen, die dem Wartungs-Kit beiliegen.
- 4. Schließen Sie die seitliche Abdeckung.




# Papiertrennklinge reinigen

So reinigen Sie die Papiertrennklinge:


1. Öffnen Sie die Ausgabeabdeckung.




2. Ziehen Sie die untere Papierführung zur Vorderseite des Druckers hin nach oben.




**3.** Wischen Sie die Plastik-Papiertrennklinge an der unteren Papierführung mit einem in Alkohol (90% Isopropanol) getränkten Tuch ab.



4. Senken Sie die Papierführung wieder auf ihre Ausgangsposition ab.




**5.** Schließen Sie die Ausgabeabdeckung.




# Abstreifschiene des Wartungs-Kits reinigen

Die Abstreifschiene dient zum Entfernen überschüssiger Tinte. So reinigen Sie die Abstreifschiene des Wartungs-Kits:

1. Öffnen Sie die seitliche Abdeckung.




2. Nehmen Sie das Wartungs-Kit (A) aus der Einbaustelle heraus.




**3.** Reinigen Sie die obere und untere Kante der flexiblen Kunststoffabstreifschiene neben der Rolle mit einem fusselfreien Tuch.



**4.** Setzen Sie das Wartungs-Kit wieder in den Drucker ein und schieben Sie es bis zum Anschlag in die vorgesehene Einbaustelle.



5. Schließen Sie die Abdeckung.



# Außenflächen des Druckers reinigen

Entfernen Sie Flecken auf dem Gehäuse des Druckers mit einem weichen Tuch, das Sie leicht angefeuchtet haben, und einem mildem Reinigungsmittel. Sprühen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf den Drucker.

**Warnung:** Zum Schutz vor Stromschlägen muss der Drucker vor der Reinigung ausgeschaltet werden. Ziehen Sie außerdem den Netzstecker aus der Steckdose.

## Verbrauchsmaterialien bestellen

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Verbrauchsmaterialien auf Seite 5-15
- Wartungspflichtige Elemente auf Seite 5-15
- Bestellzeitpunkt auf Seite 5-16
- Verbrauchsmaterialien recyclen auf Seite 5-16

Bestimmte Verbrauchsmaterialien und regelmäßig zu wartende Komponenten müssen gelegentlich bestellt werden. Installationshinweise finden Sie in der Verpackung der jeweiligen Verbrauchsmaterialkomponente.

#### Verbrauchsmaterialien

Festtinte ist das einzige für den Drucker Phaser 8560/8860 benötigte Verbrauchsmaterial. Die Tintenkartuschen unterscheiden sich von Druckermodell zu Druckermodell, stellen Sie daher sicher, dass Sie die richtigen Kartuschen für Ihren Drucker bestellen.

**Vorsicht:** Wenn Sie andere als Xerox Original-Festtinte verwenden, kann sich dies auf die Druckqualität und den zuverlässigen Betrieb des Druckers auswirken. Diese Tinte wurde von Xerox speziell für Ihren Drucker entwickelt und unter Einhaltung strenger Qualitätskriterien hergestellt.

Um Tinte zu sparen, sollten Sie den Drucker stets eingeschaltet lassen. Weitere Informationen über die Minimierung des Tintenverbrauchs siehe Xerox Support-Website für den betreffenden Drucker:

- <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> (Phaser 8560)
- <u>www.xerox.com/office/8860support</u> (Phaser 8860)

Siehe auch:

Tintenblöcke einsetzen auf Seite 5-2

## Wartungspflichtige Elemente

Wartungspflichtige Elemente sind Komponenten, die eine eingeschränkte Lebensdauer haben und in bestimmten Abständen ausgetauscht werden müssen. Ersatzteile können Komponenten oder Kits sein. Wartungspflichtige Elemente können normalerweise vom Kunden ausgetauscht werden.

Das Wartungsset ist das einzige für die regelmäßige Wartung des Drucker Phaser 8560/8860 benötigte Element. Ein Ersatzwartungsset können Sie über den örtlichen Händler oder die Xerox Verbrauchsmaterial-Website für den betreffenden Drucker bestellen:

- <u>www.xerox.com/office/8560Psupplies</u> (Phaser 8560)
- www.xerox.com/office/8860supplies (Phaser 8860)

Hinweis: Erweiterte Wartungssets sind für den Drucker Phaser 8560/8860 verfügbar.

So zeigen Sie Informationen zur verbleibenden Lebensdauer des Wartungs-Kits an:

- 1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld Informationen aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- 2. Wählen Sie Verbrauchsmaterial-Info aus und drücken Sie dann die Taste OK.
- 3. Wählen Sie Lebensdauer des Wartungs-Kits aus und drücken Sie dann die Taste OK.

Siehe auch:

Wartungs-Kit austauschen auf Seite 5-8 Papiertrennklinge reinigen auf Seite 5-10

## **Bestellzeitpunkt**

Auf dem Bedienfeld wird eine Warnung angezeigt, wenn die Verbrauchsmaterialkomponente in Kürze ersetzt werden muss. Sehen Sie nach, ob Sie die benötigten Verbrauchsmaterialien zur Hand haben. Um Unterbrechungen des Druckbetriebs zu vermeiden, ist es wichtig, diese Materialien zu bestellen, wenn die Meldung das erste Mal angezeigt wird. Auf dem Bedienfeld wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn die Verbrauchsmaterialkomponente ersetzt werden muss.

Verbrauchsmaterialien können Sie über den örtlichen Händler oder die Xerox-Verbrauchsmaterial-Website für den betreffenden Drucker bestellen:

- <u>www.xerox.com/office/8560Psupplies</u> (Phaser 8560)
- <u>www.xerox.com/office/8860supplies</u> (Phaser 8860)

Vorsicht: Es sollten ausschließlich Xerox-Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Schäden, Fehlfunktionen oder Leistungseinbußen, die durch die Verwendung von Zubehör anderer Hersteller als Xerox oder von nicht für diesen Drucker empfohlenem Zubehör verursacht wurden, sind nicht durch die Xerox-Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (Umfassende Garantie) abgedeckt. Die Total Satisfaction Guarantee (Umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Für die übrigen Länder kann ein anderer Gewährleistungsumfang gelten. Details erfahren Sie bei einer Vertriebsniederlassung in Ihrer Nähe.

## Verbrauchsmaterialien recyclen

Informationen über die Verbrauchsmaterial-Recyclingprogramme von Xerox siehe <a href="https://www.xerox.com/gwa">www.xerox.com/gwa</a>.

# Drucker transportieren und verpacken

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Vorsichtsmaßnahmen beim Transportieren des Druckers auf Seite 5-17
- Drucker innerhalb des Büros umstellen auf Seite 5-17
- Drucker f
  ür Versand vorbereiten auf Seite 5-19

Vorsicht: Einige Komponenten des Druckers werden im Betrieb heiß. Warten Sie, um Verletzungen von Personen oder Schäden am Drucker zu vermeiden, bis die Tinte fest geworden ist. Starten Sie am Bedienfeld die Abschaltung zum Transport des Druckers, mit welcher der Drucker besonders schnell abgekühlt wird.


## Vorsichtsmaßnahmen beim Transportieren des Druckers

Vorsichtsmaßnahmen und Empfehlungen zum sicheren Transport Ihres Druckers finden Sie unter Benutzersicherheit auf Seite A-1 in diesem Benutzerhandbuch.

#### Drucker innerhalb des Büros umstellen

So transportieren Sie den Drucker innerhalb des Büros:


- 1. Schließen Sie alle Abdeckungen des Druckers.
- 2. Schalten Sie den Drucker mit dem Netzschalter unter der Schnittstellenabdeckung auf der rechten Seite des Geräts aus.



**3.** Wählen Sie innerhalb von **10 Sekunden** nach dem Ausschalten des Druckers auf dem Bedienfeld die Option **Abschaltung zum Transport des Druckers** aus.

**Hinweis:** Wenn auf dem Bedienfeld die Meldung **Fehler beim Herunterfahren - Der Kopf ist nicht geparkt** angezeigt wird, ist der Drucker nicht transportbereit. Wenn der Druckkopf nicht verriegelt ist, kann der Drucker beim Transport beschädigt werden.

**4.** Vergewissern Sie sich, dass sich die Flagge im Ausgabefach in aufrechter Position befindet. Sie erkennen daran, dass der Druckkopf geparkt ist.



**5.** Warten Sie, bis der Drucker abgekühlt und die Tinte fest geworden ist. Der Lüfter schaltet sich ab, sobald der Drucker kühl genug für den Transport ist.

Vorsicht: Wenn Sie den Drucker ausschalten, ohne die Option Abschaltung zum Transport des Druckers auf dem Bedienfeld auszuwählen, bleibt der Lüfter, der dafür sorgt, dass die Tinte schneller fest wird, ausgeschaltet. Warten Sie mit dem Transport bzw. Verpacken des Druckers mindestens 30 Minuten. Solange dauert es in etwa, bis der Drucker vollständig abgekühlt ist.

- **6.** Ziehen Sie den Netzstecker heraus, nachdem der Abkühlungszyklus beendet ist.
- 7. Heben Sie den Drucker an den beiden seitlichen Griffen an. Transportieren Sie den Drucker und die 525-Blatt-Zuführung getrennt.



#### Drucker für Versand vorbereiten

Bevor Sie den Drucker versenden:

- 1. Entfernen Sie das Wartungs-Kit und das Abfallfach. Siehe Wartungs-Kit und Abfallfach entfernen auf Seite 5-20.
- 2. Schalten Sie den Drucker aus. Siehe Drucker ausschalten auf Seite 5-22.
- 3. Verpacken Sie den Drucker. Siehe Drucker verpacken auf Seite 5-24.


Verpacken Sie den Drucker in der Originalverpackung oder in einem Xerox-Verpackungs-Kit. Weitere Anleitungen zum Verpacken des Druckers liegen dem Verpackungs-Kit bei. Wenn die Originalverpackung nicht mehr vollständig vorhanden ist oder wenn es Ihnen nicht gelingt, den Drucker zu verpacken, wenden Sie sich an den Xerox-Kundendienst vor Ort.

Vorsicht: Schäden am Drucker, die durch einen unsachgemäßen Transport oder ein unsachgemäßes Verpacken zum Versand des Druckers verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (Umfassende Garantie). Die Total Satisfaction Guarantee (Umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Für die übrigen Länder kann ein anderer Gewährleistungsumfang gelten. Details erfahren Sie bei einer Vertriebsniederlassung in Ihrer Nähe.


#### Wartungs-Kit und Abfallfach entfernen

Entfernen Sie das Wartungs-Kit und das Abfallfach, bevor Sie den Drucker ausschalten:


1. Öffnen Sie die Abdeckung auf der rechten Seite des Druckers.



2. Nehmen Sie das Wartungs-Kit (A) heraus und verstauen Sie es in einer Plastiktüte.



**3.** Nehmen Sie das Abfallfach (**B**) aus der Einbaustelle.



Warnung: Vorsicht, das Abfallfach ist möglicherweise heiß.

4. Leeren Sie das Abfallfach und verstauen Sie das Fach dann in einer Plastiktüte.




**Vorsicht:** Wenn Wartungs-Kit und Abfallfach vor dem Transport nicht entfernt werden, drohen Schäden am Drucker.

**5.** Schließen Sie alle Abdeckungen des Druckers.

#### **Drucker ausschalten**

So schalten Sie den Drucker aus:


1. Drücken Sie auf den Netzschalter, der sich unter der Schnittstellenabdeckung auf der rechten Seite des Druckers befindet, um den Drucker auszuschalten.



2. Wählen Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Ausschalten des Druckers auf dem Bedienfeld die Option Abschaltung zum Transport des Druckers aus.

**Vorsicht:** Wenn auf dem Bedienfeld die Meldung **Fehler beim Herunterfahren - Der Kopf ist nicht geparkt** angezeigt wird, ist der Drucker nicht transportbereit. Wenn der Druckkopf nicht verriegelt ist, kann der Drucker beim Transport beschädigt werden.

**3.** Vergewissern Sie sich, dass sich die Flagge im Ausgabefach in aufrechter Position befindet. Sie erkennen daran, dass der Druckkopf geparkt ist.



- **4.** Warten Sie, bis der Drucker abgekühlt und die Tinte fest geworden ist. Der Drucker schaltet sich automatisch aus, sobald er kühl genug für den Transport ist.
- 5. Ziehen Sie den Netzstecker heraus, nachdem der Abkühlungszyklus beendet ist.

#### **Drucker verpacken**

Verpacken Sie den Drucker in der Originalverpackung oder in einem Xerox-Verpackungs-Kit. Wenn die Originalverpackung nicht mehr vollständig vorhanden ist, oder wenn es Ihnen nicht gelingt, den Drucker zu verpacken, wenden Sie sich an den Xerox-Kundendienst vor Ort.

Vorsicht: Schäden am Drucker, die durch einen unsachgemäßen Transport oder ein unsachgemäßes Verpacken zum Versand des Druckers verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (Umfassende Garantie). Die Total Satisfaction Guarantee (Umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Für die übrigen Länder kann ein anderer Gewährleistungsumfang gelten. Details erfahren Sie bei einer Vertriebsniederlassung in Ihrer Nähe.

# **Fehlerbehebung**

#### Die Themen in diesem Kapitel:

- Papierstaus beseitigen auf Seite 6-2
- Hilfe auf Seite 6-17

#### Siehe auch:

 $\label{thm:www.xerox.com/office/8560Psupport} Video-Anleitungen zur Fehlerbehebung unter \underline{www.xerox.com/office/8560Psupport} \ oder \underline{www.xerox.com/office/8860support}$ 

Benutzersicherheit auf Seite A-1

# Papierstaus beseitigen

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Stau an Ausgabe auf Seite 6-2
- Stau an vorderer Abdeckung auf Seite 6-7
- Stau an Fächern auf Seite 6-12


Siehe auch:

Benutzersicherheit auf Seite A-1


# Stau an Ausgabe

So beseitigen Sie einen Stau an der Ausgabe:


1. Öffnen Sie die Ausgabeabdeckung.




2. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus dem Drucker. Stellen Sie sicher, dass sämtliches Papier entfernt ist.




**3.** Falls Sie bei Schritt 2 kein Papier gefunden haben, heben Sie die Papierführungen an.



4. Entfernen Sie das gestaute Papier.




**5.** Schließen Sie die Ausgabeabdeckung.




- **6.** Falls Sie bei den vorherigen Schritten kein Papier gefunden haben, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Ziehen Sie den Hebel an der Vorderseite des Druckers nach oben, um die vordere Abdeckung zu öffnen.




**b.** Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus dem Drucker. Stellen Sie sicher, dass sämtliches Papier entfernt ist.




**c.** Schließen Sie die vordere Abdeckung.




- **7.** Falls Sie bei den vorherigen Schritten kein Papier gefunden haben, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Ziehen Sie alle Fächer vollständig aus dem Drucker heraus.



**b.** Entfernen Sie das in der Fachöffnung gestaute Papier. Stellen Sie sicher, dass sämtliches Papier entfernt ist.



**c.** Schieben Sie alle Fächer wieder bis zum Anschlag in den Drucker.




# Stau an vorderer Abdeckung

So beseitigen Sie einen Stau an der vorderen Abdeckung:


1. Ziehen Sie den Hebel an der Vorderseite des Druckers nach oben, um die vordere Abdeckung zu öffnen.




**2.** Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus dem Drucker. Stellen Sie sicher, dass sämtliches Papier entfernt ist.




**3.** Schließen Sie die vordere Abdeckung.




- **4.** Falls Sie bei den vorherigen Schritten kein Papier gefunden haben, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Öffnen Sie die Ausgabeabdeckung.




**b.** Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus dem Drucker. Stellen Sie sicher, dass sämtliches Papier entfernt ist.




**c.** Heben Sie die Papierführungen an.




d. Entfernen Sie das gestaute Papier.




e. Schließen Sie die Ausgabeabdeckung.




- **5.** Falls Sie bei den vorherigen Schritten kein Papier gefunden haben, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Ziehen Sie alle Fächer vollständig aus dem Drucker heraus.



**b.** Entfernen Sie das in der Fachöffnung gestaute Papier. Stellen Sie sicher, dass sämtliches Papier entfernt ist.



**c.** Schieben Sie alle Fächer wieder bis zum Anschlag in den Drucker.




**Hinweis:** Verwenden Sie nur für dieses Fach zulässige Papiersorten, -gewichte und -formate. Papier mit benutzerdefiniertem Format kann nur aus Fach 1 bedruckt werden.


## Stau an Fächern

So beseitigen Sie einen Stau im auf dem Bedienfeld angegebenen Fach:


1. Ziehen Sie das auf dem Bedienfeld angegebene Fach vollständig aus dem Drucker heraus.




2. Nehmen Sie das oberste Blatt aus dem Fach heraus.



- **3.** Überprüfen Sie, ob das Papier richtig in das Fach eingelegt wurde. Stellen Sie die Längsund Breitenführungen im Fach ein:
  - **a.** Längsführung: Drücken Sie die Führung an den Seiten zusammen und verschieben Sie die Führung so weit, bis der Pfeil auf das entsprechende Papierformat zeigt, das am Fachboden aufgedruckt ist. Wenn die Führung richtig positioniert ist, rastet sie automatisch ein.




**b. Breitenführungen**: Verschieben Sie die Breitenführungen so weit, bis die Pfeile auf das entsprechende Papierformat zeigen, das am Fachboden angegeben ist. Wenn die Führungen richtig positioniert sind, rasten sie automatisch ein.




**Hinweis:** Wenn die Papierführungen richtig eingestellt sind, besteht möglicherweise eine kleine Lücke zwischen dem Papier und den Führungen.


**4.** Entfernen Sie das in der Fachöffnung gestaute Papier. Stellen Sie sicher, dass sämtliches Papier entfernt ist.




**5.** Setzen Sie das Fach in die Druckerfachöffnung ein und schieben Sie es bis zum Anschlag in den Drucker.




- **6.** Falls Sie bei den vorherigen Schritten kein Papier gefunden haben, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - **a.** Ziehen Sie den Hebel an der Vorderseite des Druckers nach oben, um die vordere Abdeckung zu öffnen.



**b.** Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig aus dem Drucker. Stellen Sie sicher, dass sämtliches Papier entfernt ist.



#### **c.** Schließen Sie die vordere Abdeckung.



**Hinweis:** Verwenden Sie nur für dieses Fach zulässige Papiersorten, -gewichte und -formate. Papier mit benutzerdefiniertem Format kann nur aus Fach 1 bedruckt werden.

## Hilfe

Die Themen in diesem Abschnitt:

- Bedienfeldmeldungen auf Seite 6-17
- PrintingScout-Warnmeldungen auf Seite 6-18
- PhaserSMART Technischer Support auf Seite 6-18
- Online-Support-Assistent auf Seite 6-18
- Web-Links auf Seite 6-19

Xerox stellt mehrere automatische Diagnose-Tools bereit, die Ihnen bei der Erzielung und Beibehaltung einer optimalen Druckqualität helfen.


Siehe auch:

Xerox Support-Zentrum auf Seite 1-12

## Bedienfeldmeldungen

Auf dem Bedienfeld werden Informationen und Tipps zur Fehlerbehebung angezeigt. Wenn ein Fehler oder eine Warnsituation auftritt, wird am Bedienfeld eine entsprechende Meldung angezeigt. In vielen Fällen wird auf dem Bedienfeld auch eine animierte Grafik angezeigt, aus der ersichtlich ist, wo das Problem, z. B. ein Papierstau, aufgetreten ist.

Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Hilfe**, um weitere Informationen zur angezeigten Meldung oder zum angezeigten Menü zu sehen. Die Taste **Hilfe** ist mit einem **?** gekennzeichnet.



## **PrintingScout-Warnmeldungen**

PrintingScout ist ein Tool, das zusammen mit Ihrem Xerox-Druckertreiber installiert wird. Es überprüft automatisch den Druckerstatus, wenn Sie einen Druckauftrag senden. Wenn der Auftrag nicht gedruckt werden kann, zeigt PrintingScout automatisch eine Warnmeldung am Computerbildschirm an, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass ein Eingriff am Drucker erforderlich ist. Klicken Sie auf die Warnmeldung, um Anweisungen zur Behebung des Problems zu erhalten.

## PhaserSMART Technischer Support

PhaserSMART Technischer Support ist ein automatisiertes, internetbasiertes Support-System, das über Ihren Standard-Webbrowser Diagnosedaten von Ihrem Drucker zur Analyse an die Xerox-Website sendet. PhaserSMART Technischer Support prüft die Informationen, diagnostiziert das Problem und unterbreitet einen Lösungsvorschlag. Wenn das Problem trotzdem nicht behoben wird, hilft Ihnen PhaserSMART beim Initiieren einer Service-Anforderung für den Kundendienst von Xerox.

So greifen Sie auf PhaserSMART Technischer Support zu:

- 1. Öffnen Sie einen Browser und gehen Sie zu www.phaserSMART.com.
- **2.** Geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers in das Browser-Fenster ein.
- **3.** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## **Online-Support-Assistent**

Der Online-Support-Assistent ist eine Knowledge Base, in der Sie Hinweise bzw. Hilfe zur Fehlerbehebung finden, falls Sie Probleme mit Ihrem Drucker haben. Er bietet Lösungen zu Problemen mit der Druckqualität, Papierstaus, zur Softwareinstallation und vieles mehr.

Gehen Sie zum Aufrufen des Online-Support-Assistenten zur Xerox Support-Website für den betreffenden Drucker:

- <u>www.xerox.com/office/8560Psupport</u> (Phaser 8560)
- <u>www.xerox.com/office/8860support</u> (Phaser 8860)

## **Web-Links**

Xerox stellt eine Reihe von Websites zur Verfügung, die zusätzliche Hilfe zum Drucker Phaser 8560/8860 bieten. Wenn Sie die Xerox Druckertreiber auf Ihrem Computer installieren, werden dem Ordner **Favoriten** Ihres Webbrowsers verschiedene Xerox Links hinzugefügt. Besuchen Sie die folgenden Websites, um weitere Informationen zu erhalten.

## Phaser 8560

Ressource	Link
PhaserSMART Technischer Support diagnostiziert automatisch Probleme bei Ihren Druckern im Netzwerk und schlägt Lösungen vor:	www.phasersmart.com
Technische Unterstützungsinformationen für den Drucker umfassen die technische Online-Unterstützung, die Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien), den Online-Support-Assistenten, Treiber zum Herunterladen, Dokumentation, Video-Anleitungen und vieles mehr:	www.xerox.com/office/8560Psupport
Verbrauchsmaterialien für den Drucker:	www.xerox.com/office/8560Psupplies
Eine Ressource für Hilfsmittel und Informationen, wie zum Beispiel interaktive Anleitungen, Druckprofile, nützliche Tipps und Ihren speziellen Anforderungen angepasste Funktionen:	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Örtliches Vertriebs- und Support-Center:	www.xerox.com/office/worldcontacts
Druckerregistrierung:	www.xerox.com/office/register
Sicherheitsdatenblätter identifizieren Materialien und bieten Informationen über die sichere Handhabung und Aufbewahrung von Gefahrstoffen:	www.xerox.com/msds (USA und Kanada) www.xerox.com/environment_europe (Europäische Union)
Informationen über das Recycling von Verbrauchsmaterialien:	www.xerox.com/gwa

## Phaser 8860

Ressource	Link
PhaserSMART Technischer Support diagnostiziert automatisch Probleme bei Ihren Druckern im Netzwerk und schlägt Lösungen vor:	www.phasersmart.com
Technische Unterstützungsinformationen für den Drucker umfassen die technische Online-Unterstützung, die Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien), den Online-Support-Assistenten, Treiber zum Herunterladen, Dokumentation, Video-Anleitungen und vieles mehr:	www.xerox.com/office/8860support
Verbrauchsmaterialien für den Drucker:	www.xerox.com/office/8860supplies
Eine Ressource für Hilfsmittel und Informationen, wie zum Beispiel interaktive Anleitungen, Druckprofile, nützliche Tipps und Ihren speziellen Anforderungen angepasste Funktionen:	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Örtliches Vertriebs- und Support-Center:	www.xerox.com/office/worldcontacts
Druckerregistrierung:	www.xerox.com/office/register
Sicherheitsdatenblätter identifizieren Materialien und bieten Informationen über die sichere Handhabung und Aufbewahrung von Gefahrstoffen:	www.xerox.com/msds (USA und Kanada) www.xerox.com/environment_europe (Europäische Union)
Informationen über das Recycling von Verbrauchsmaterialien:	www.xerox.com/gwa

## Benutzersicherheit



Der Drucker und die dafür empfohlenen Verbrauchsmaterialien wurden nach strengen Sicherheitsanforderungen entwickelt und getestet. Durch Beachtung der folgenden Hinweise gewährleisten Sie einen dauerhaft sicheren Betrieb Ihres Druckers.

#### **Elektrische Sicherheit**

- Verwenden Sie das Netzkabel, das sich im Lieferumfang des Druckers befindet.
- Schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an. Achten Sie darauf, dass beide Enden des Kabels fest angeschlossen sind. Wenn Sie nicht wissen, ob eine Netzsteckdose geerdet ist, bitten Sie einen Elektriker darum, die Steckdose zu überprüfen.
- Verwenden Sie kein Netzkabel mit Masseanschlussstecker, um den Drucker an eine Netzsteckdose ohne Masseanschluss anzuschließen.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keine Mehrfachsteckdose.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker an eine Steckdose mit der richtigen Spannung und Stromstärke angeschlossen ist. Gehen Sie dazu bei Bedarf die elektrische Spezifikation mit einem Elektriker durch.

**Warnung:** Stellen Sie sicher, dass der Drucker richtig geerdet ist, um Stromschlag zu vermeiden. Bei unsachgemäßem Gebrauch können von elektrischen Geräten Gefahren ausgehen.

- Stellen Sie den Drucker nicht an einem Ort auf, an dem Personen auf das Netzkabel treten könnten.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
- Verdecken Sie nicht die Lüftungsschlitze. Diese Öffnungen verhindern eine Überhitzung des Druckers.
- Lassen Sie keine Büro- oder Heftklammern in den Drucker fallen.

**Warnung:** Stecken Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen oder Lüftungsschlitze des Druckers. Beim Kontakt mit einem Spannungspunkt oder versehentlichen Kurzschließen eines Teils kann es zu einem Brand oder zu Stromschlägen kommen.

Treffen Sie folgende Maßnahmen, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche wahrnehmen:

- 1. Schalten Sie den Drucker sofort aus.
- 2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3. Wenden Sie sich zur Behebung des Problems an einen autorisierten Kundendienstvertreter.

Das Netzkabel ist an der Rückseite des Druckers angeschlossen. Wenn Sie den Drucker vom Stromnetz trennen müssen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Warnung: Entfernen Sie die mit Schrauben befestigten Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen nur dann, wenn Sie beim Installieren von optionalem Zubehör ausdrücklich dazu aufgefordert werden. Bei diesen Arbeiten muss das Gerät ausgeschaltet sein. Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen zum Einbauen optionaler Komponenten abnehmen. Außer den vom Benutzer zu installierenden Optionen befinden sich unter diesen Abdeckungen keine Komponenten, die Sie selbst warten bzw. reparieren können.

**Hinweis:** Lassen Sie den Drucker eingeschaltet, um eine optimale Leistung zu erzielen. Dies stellt keine Gefahrenquelle dar.

Folgende Fälle stellen ein Sicherheitsrisiko dar:

- Das Netzkabel ist beschädigt oder durchgescheuert.
- Es ist Flüssigkeit in den Drucker gelangt.
- Der Drucker wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.

Wenn eine dieser Bedingungen zutrifft, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie den Drucker sofort aus.
- 2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- **3.** Verständigen Sie einen autorisierten Kundendienstvertreter.

## Wartungssicherheit

- Führen Sie nur explizit in der Begleitdokumentation Ihres Druckers beschriebene Wartungsmaßnahmen aus.
- Verwenden Sie keine Aerosolreiniger. Bei Verwendung nicht zugelassener Verbrauchsmaterialien sind eine schlechte Leistung und potenzielle Gefahren nicht auszuschließen.
- Verbrennen Sie keine Verbrauchsmaterialien oder Elemente, die regelmäßig gewartet werden müssen. Informationen zu den Xerox-Recycling-Programmen für Verbrauchsmaterialien finden Sie unter <a href="https://www.xerox.com/gwa">www.xerox.com/gwa</a>.

#### **Betriebssicherheit**

Der Drucker und die dafür vorgesehenen Verbrauchsmaterialien wurden nach strengen Sicherheitsanforderungen entwickelt und getestet. Dies schließt die Untersuchung und Genehmigung durch die zuständige Sicherheitsbehörde sowie die Einhaltung der geltenden Umweltnormen ein.

Die Beachtung der folgenden Sicherheitsrichtlinien stellt einen dauerhaft sicheren Betrieb Ihres Druckers sicher.

#### **Druckerstandort**

- Stellen Sie den Drucker an einem staubfreien Ort auf. Die Temperatur sollte zwischen 10 °C und 32 °C, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 10 und 80 Prozent liegen.
- Stellen Sie den Drucker an einem Ort auf, an dem ausreichend Platz für Lüftung, Betrieb und Wartung vorhanden ist.
- Stellen Sie den Drucker nicht auf Teppich auf. Teppichfasern können in den Drucker gelangen und zu Druckqualitätsproblemen führen.
- Stellen Sie den Drucker nicht neben einer Wärmequelle auf.
- Stellen Sie den Drucker nicht in direktem Sonnenlicht auf, damit die lichtempfindlichen Komponenten geschützt werden.
- Stellen Sie den Drucker nicht an einem Ort auf, an dem er direkt dem Kaltluftstrom einer Klimaanlage ausgesetzt ist.
- Setzen Sie den Drucker zum Betrieb nicht auf einen Aktenschrank. Das Öffnen und Schließen der Aktenchrankschubladen kann Erschütterungen bewirken, die zur Streifenbildung auf den Ausdrucken führen.

#### Druckerabstände

Der empfohlene Mindestabstand beträgt:

- 20,00 cm (7,5 Zoll) oben
- 10.16 cm (4.0 Zoll) hinten
- 10,16 cm (4,0 Zoll) links
- 40,00 cm (15,5 Zoll) rechts für den Zugang zum Wartungs-Kit und zum Abfallfach

#### Betriebsrichtlinien

- Verdecken Sie die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Druckers nicht. Der Drucker kann ohne ausreichende Luftzufuhr überhitzen.
- Der Drucker ist für den Betrieb in Höhen bis maximal 2.438 m (8000 Fuß) ausgelegt.
- Stellen Sie den Drucker auf eine ebene, stabile und vibrationsfreie Oberfläche, die sein Gewicht tragen kann. Das Nettogewicht des Druckers ohne Verpackungsmaterial beträgt ca. 28 kg. Die Neigung des Druckers sollte höchstens 2 Grad betragen, wenn der Drucker mit allen vier Füßen auf dem Fußboden steht.

#### Sicherheitsrichtlinien beim Drucken

- Achten Sie darauf, dass Hände, Haare, Krawatten usw. nicht in die Nähe der Ausgabe- und Zuführrollen geraten.
- Nehmen Sie auf keinen Fall das Papiereinzugsfach heraus, das Sie im Druckertreiber oder über das Bedienfeld ausgewählt haben.
- Öffnen Sie nicht die Abdeckungen, wenn gerade gedruckt wird.
- Bewegen Sie den Drucker nicht, wenn gerade gedruckt wird.

#### **Druckerverbrauchsmaterialien**

- Verwenden Sie nur die speziell für Ihren Drucker vorgesehenen Verbrauchsmaterialien. Die Verwendung ungeeigneter Verbrauchsmaterialien kann zu einer geringeren Leistung und möglicherweise zu Gefahrensituationen führen.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, die auf dem Drucker, dem Zubehör und den Verbrauchsmaterialien angebracht bzw. in der dazugehörigen Dokumentation, auf der Verpackung usw. enthalten sind.

Vorsicht: Es sollten ausschließlich Xerox-Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Schäden, Fehlfunktionen oder Leistungseinbußen, die durch die Verwendung von Zubehör anderer Hersteller als Xerox oder von nicht für diesen Drucker empfohlenem Zubehör verursacht wurden, sind nicht durch die Xerox-Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (Umfassende Garantie) abgedeckt. Die Total Satisfaction Guarantee (Umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Für die übrigen Länder kann ein anderer Gewährleistungsumfang gelten. Details erfahren Sie bei einer Vertriebsniederlassung in Ihrer Nähe.


## **Drucker transportieren**

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Verletzungen sowie eine Beschädigung des Druckers zu vermeiden.


- Stellen Sie den Drucker auf einer ebenen Fläche auf. Bei Neigung des Druckers kann Tinte auslaufen.
- Es wird empfohlen, den Modus **Abschalten** auf dem Bedienfeld zu verwenden.
- Lassen Sie den Drucker vor dem Transport immer abkühlen, damit er nicht durch flüssige Tinte beschädigt werden kann.

**Warnung:** Teile des Druckers sind u. U. heiß. Lassen Sie den Drucker vor dem Transport oder Verpacken **30** Minuten lang abkühlen, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Somit kann die Tinte fest werden.

Schalten Sie den Drucker immer mit dem Netzschalter unter der Schnittstellenabdeckung auf der rechten Seite des Druckers aus. Ziehen Sie alle Kabel und Stecker heraus. Schalten Sie den Drucker niemals durch Abziehen des Netzkabels oder über eine Steckdosenleiste mit Ein/Aus-Schalter aus.



- Transportieren Sie Drucker nicht, wenn auf dem Bedienfeld die Meldung Fehler beim Herunterfahren - Der Kopf ist nicht geparkt angezeigt wird. Der Drucker ist nicht transportbereit. Wenn der Druckkopf nicht verriegelt ist, kann der Drucker beim Transport beschädigt werden.
- Prüfen Sie, ob der Druckkopf geparkt ist. Befindet sich die Flagge im Ausgabefach in der oberen Position, ist der Druckkopf geparkt.



- Transportieren Sie den Drucker und das untere Fach immer getrennt.
- Heben Sie den Drucker stets zu zweit an.



Stellen Sie keine Nahrungsmittel oder Getränke auf den Drucker.

Vorsicht: Schäden am Drucker, die durch einen unsachgemäßen Transport oder ein unsachgemäßes Verpacken zum Versand des Druckers verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (Umfassende Garantie). Die Total Satisfaction Guarantee (Umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Für die übrigen Länder kann ein anderer Gewährleistungsumfang gelten. Details erfahren Sie bei einer Vertriebsniederlassung in Ihrer Nähe.

## Sicherheitssymbole am Gerät

<u></u>	Vorsicht (lesen Sie, sofern vorhanden, den Aufkleber an der jeweiligen Komponente). Lesen Sie die Informationen in dem bzw. den Handbüchern.
	Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger im Drucker einklemmen. Gehen Sie vorsichtig vor. Sie können sich sonst verletzen.
	Heiße Flächen am oder im Drucker. Gehen Sie vorsichtig vor. Sie können sich sonst verletzen.
	Nicht berühren.

## Recycling und Entsorgung für Nordamerika

Xerox unterhält ein weltweites Rücknahme- und Wiederverwendungs-/Recycling-Programm. Sie erfahren beim Xerox-Kundendienst (1-800-ASK-XEROX), ob Ihr Xerox-Gerät Teil dieses Programms ist. Nähere Informationen über die Xerox Umweltprogramme siehe <a href="https://www.xerox.com/environment">www.xerox.com/environment</a>.

Beachten Sie beim Entsorgen Ihres Xerox-Geräts, dass es Blei, Quecksilber, Perchlorat und andere Materialien enthalten kann, deren Entsorgung den jeweiligen Umweltschutzbestimmungen unterliegt. Das Vorhandensein von Blei, Quecksilber und/oder Perchlorat ist gemäß den Regelungen, die zum Zeitpunkt der Produkteinführung galten, zulässig. Informationen zur Entsorgung erteilen die örtlichen Behörden. Perchlorathaltige Abfälle: Dieses Gerät enthält u. U. perchlorathaltige Bestandteile, z. B. in Form von Batterien. Möglicherweise sind besondere Maßnahmen erforderlich. Details unter <a href="https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate">www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate</a>.

# Index

Zahlen	В
2. Seite (Option), 3-30	Bedienfeld, 1-2, 1-6
1 //	Beispielseiten, 1-8
A	Druckqualität steuern, 4-2
	Farbtabellenseiten, 1-9
Abfallfach, 1-3, 5-19, 5-20	Funktionen und Layout, 1-6
leeren, 5-5	Hilfe, 1-10, 6-17
Abstreifschiene	Informationsseiten, 1-8
reinigen, 5-12	Konfigurationsseite, 1-8
Anschluss Ethornot 2.2	Layout, 1-7
Ethernet, 2-3	Meldung zu Verbrauchsmaterialien, 5-16
USB, 2-4 Aufkleber, 3-9, 3-17, 3-28, 3-46	Meldungen, 6-17
aus Fach 1 bedrucken, 3-47	Meldungen zum Transport des
Empfehlungen für das Bedrucken, 3-46	Druckers, 5-22
Auflösung	Menüübersicht, 1-7
maximal, 1-4	Tasten, 1-7
Auftrag	bedrucken
Druckoptionen auswählen	Aufkleber, 3-46
Macintosh, 3-25	Hochglanzpapier, 3-52 Transparentfolien, 3-32
Windows, 3-23	Umschläge, 3-39
Druckqualitätsmodus auswählen, 4-2	Beispielseiten
individuelle Druckoptionen	drucken, 1-8
Macintosh, 3-25	Farbtabellenseiten, 1-9
Windows, 3-23	Benutzerdefinierte Papiersorten
Ausgabeabdeckung, 1-2, 4-9, 6-2	einrichten, 3-62
Auswählen	benutzerdefiniertes Papierformat, 3-9, 3-58,
Druckeinstellungen, 3-22	3-62
Druckoptionen, 3-22	aus Fach 1 bedrucken, 3-59
Druckoptionen für einen Auftrag	unterstützt für Fach 1, 3-58
Macintosh, 3-25	Benutzerhandbuch, 1-10
Windows, 3-23	Benutzersicherheit, A-1
Druckqualitätsmodus, 4-2	Betriebssicherheit, A-3
Duplexdruck, 3-29	Betriebssysteme
AutoIP	Druckertreiber, 2-9
IP-Adresse des Druckers dynamisch	Bindekanten-Druckoptionen, 3-29
festlegen, 2-6	Blei, A-7
IP-Adresse des Druckers manuell	Briefpapier mit Briefkopf, 3-9, 3-17
festlegen, 2-7	Browser
automatische Farbkorrektur, 4-4	Ordner "Favoriten", 6-19
	Bürofarbe (Farbkorrektur), 4-4

C	Seite 2 von vorgedrucktem Papier, 3-30
CentreWare IS	Sicherheitsrichtlinien, A-4
benutzerdefinierte Papiersorten	Spezialmedien, 3-9, 3-17
einrichten, 3-62	Transparentfolien, 3-9, 3-17
DHCP aktivieren, 2-6	Umschläge, 3-9, 3-17
IP-Adresse des Druckers ändern, 2-8	verschmierte oder verwischte
IP-Adresse des Druckers dynamisch	Ausdrucke, 4-7
festlegen, 2-6	Vorgedrucktes Papier, 3-9
CMYK-Farbtabellenseiten, 1-9	Drucker
	Abfallfach, 1-3
D	Abstände, A-3
D	Ansicht von der rechten Seite, 1-3
DHCP	Ansicht von vorn und rechts, 1-2
IP-Adresse des Druckers dynamisch	Ansichten, 1-2, 1-3
festlegen, 2-6	Ausgabeabdeckung, 1-2
IP-Adresse des Druckers manuell	ausschalten, 5-22
festlegen, 2-7	Bedienfeld, 1-2
standardmäßig auf Phaser-Druckern	Funktionen, 1-6
aktiviert, 2-6	Druckgeschwindigkeit (Seiten pro
Drucken	Minute), 1-4
Aufkleber, 3-9, 3-17	Druckkopf, 5-22
benutzerdefiniertes Papierformat, 3-9,	Entriegelung Ausgabeabdeckung, 1-2
3-58	Entriegelung vordere Abdeckung, 1-2
Bindekantenoptionen, 3-29	erweiterte Funktionen, 1-5
Briefpapier mit Briefkopf, 3-9, 3-17	Erweiterungen, 1-5
Druckoptionen für einen Auftrag	Ethernet-Anschluss, 1-3
auswählen	Fächer, 1-2, 1-4
Macintosh, 3-25	Farbeinstellungen anpassen, 4-4
Duplexdruck, 3-28	Funktionen, 1-4
Duplexdruck auswählen, 3-29	für Versand vorbereiten, 5-19
DuraDocument-Papier, 3-9, 3-17	Gehäuse reinigen, 5-14
Einstellungen auswählen, 3-22	Informationsquellen, 1-10
Erweitert (Registerkarte), 3-23	IP-Adresse in CentreWare IS ändern, 2-8
Faltbroschüren, 3-9, 3-17	Konfigurationen, 1-4, 1-5
Farbe anpassen, 4-4	Konfigurationskarte, 1-3
Farben falsch, 4-11	Konfigurationsseite, 1-5
farbiges Papier, 3-9	maximale Auflösung, 1-4
Farboptionen (Registerkarte), 3-23	maximale Druckgeschwindigkeit, 1-4
Gelochtes Papier, 3-9	Menüübersicht, 1-7
grundlegende Informationen, 3-2	Netzbuchse, 1-3
helle Streifen, 4-9	Netzschalter, 1-3
Karton, 3-17	obere Abdeckung, 1-2
Layout/Aufdrucke (Registerkarte), 3-23	optionale Fact-Little 1.2
Lernprogramme, 6-19	optionale Festplatte, 1-3
Material/Ausgabe (Registerkarte), 3-23	Optionen, 1-5
Normalpapier, 3-9	Original verpackung, 5-24
Optionen, 3-22	Papier, das zu Schäden am Gerät führen
Optionen auswählen, 3-22	kann, 3-4
Profile, 6-19	RAM-Speichersteckplätze, 1-3
reinigen, 5-2	Recycling und Entsorgung, A-7

Registrierung, 6-19	Seitenbeschreibungssprachen, 2-9
Rückansicht, 1-3	UNIX, 2-9
Schnittstellenabdeckung, 1-2	verfügbar, 2-9
Schriftarten, 1-4	Windows 2000 oder höher, 2-10
seitliche Abdeckung, 1-2	Xerox Support-Zentrum, 1-12
Standardfunktionen, 1-4	Druckertreiber installieren, 2-9
Standort, A-3	Windows 2000 und höher, 2-10
Tintennachfüller, 1-2	Druckgeschwindigkeit (Seiten pro
transportieren, 5-17, A-5	Minute), 1-4
USB-Anschluss, 1-3	Druckkopf, 5-22
Verbindung, 1-4	Druckqualität
Verbrauchsmaterialien, A-4	Druckqualitätsmodus in einem
verpacken, 5-17	unterstützten Treiber auswählen, 4-2
Verpackungs-Kit, 5-19	Jet-Substitution-Modus, 4-8
Vorsichtsmaßnahmen für den	Modi, 4-2
Transport, 5-17	PANTONE-Farben stimmen nicht
Wartung, 5-2	überein, 4-12
Wartungs-Kit, 1-3	Probleme
Drucker ausschalten, 5-22	Lösungen, 4-6
Drucker für Versand vorbereiten, 5-19	Druckqualität steuern, 4-2
Drucker registrieren, 6-19	Duplexdruck, 3-28
Drucker transportieren, A-5	"2. Seite" auf dem Bedienfeld
Druckkopf, 5-22	auswählen, 3-31
für Versand vorbereiten, 5-19	2. Seite (Einstellung), 3-30
verpacken, 5-17	auswählen, 3-29
Vorsichtsmaßnahmen, 5-17	automatisch, 3-28
Drucker umstellen	Bindekantenoptionen, 3-29
innerhalb des Büros, 5-17	manuell, 3-30
Drucker verpacken, 5-19, 5-24	Seite 1, 3-30
Drucker versenden, 5-19	Seite 2, 3-31
Druckertreiber	DuraDocument-Papier, 3-9, 3-17
Betriebssysteme, 2-9	•
Bildqualität (Option), 3-25	F
ColorSync (Option), 3-25	E
Deckblatt (Option), 3-25	Elektrische Sicherheit, A-1
Druckauftragsarten (Option), 3-25	Elemente zur regelmäßigen Wartung, 5-15
Druckerfunktionen, 3-25	Empfehlungen
Druckqualität steuern, 4-2	für das Bedrucken von Aufklebern, 3-46
Erweitert (Registerkarte), 3-23	für das Bedrucken von
Farboptionen (Registerkarte), 3-23	Hochglanzpapier, 3-52
installieren, 2-9	für das Bedrucken von Umschlägen, 3-39
Kopien & Seiten (Option), 3-25	Empfehlungen für die Papierlagerung, 3-5
Layout (Option), 3-25	Entriegelung Ausgabeabdeckung, 1-2
Layout/Aufdrucke (Registerkarte), 3-23	Entriegelung vordere Abdeckung, 1-2
Macintosh, 2-9	Entsprechender Druck (Farbkorrektur), 4-4
Material/Ausgabe (Registerkarte), 3-23	Ethernet-Anschluss, 1-3, 2-3
Papierhandhabung (Option), 3-25	Euroskala (Farbkorrektur), 4-4
Papierzufuhr (Option), 3-25	
PCL, 2-9	
PostScript, 2-9	

F	Farbtablellenseiten, 1-9
Fach 1	Fehlerbehebung
Aufkleber bedrucken, 3-47	Druckqualität, 4-6
automatischer Modus, 3-15	gelegentlich auftretende helle
benutzerdefiniertes Papierformat	Streifen, 4-8
bedrucken, 3-59	Jet-Substitution-Modus, 4-8
dynamischer Modus, 3-15	Online-Support-Assistent, 6-18
Hochglanzpapier bedrucken, 3-53	PANTONE-Farben stimmen nicht
Medienkapazität, 3-9	überein, 4-12
Modus, 3-15	Papierstaus, 6-2
Papier einlegen, 3-9	PhaserSMART, 1-10
Papierformate und -gewichte, 3-6	technischer Support, 1-10
statischer Modus, 3-15	Transparentfolienbilder zu hell oder zu
Transparentfolien bedrucken, 3-33	dunkel, 4-10
Umschläge bedrucken, 3-40	verschmierte oder verwischte
Fächer	Ausdrucke, 4-7
Medienkapazität, 3-9, 3-17	vorherrschend helle Streifen, 4-9
optionale Fach-Zuführungen, 1-2	Fehlermeldungen, 1-10
Fächer 2-4	Festlegen
Hochglanzpapier bedrucken, 3-55	IP-Adresse, automatisch
Papier einlegen, 3-17	nur Windows, 2-6
Papierformate und -gewichte, 3-8	IP-Adresse, dynamisch, 2-6
Transparentfolien bedrucken, 3-35, 3-49	IP-Adresse, manuell, 2-7
unterstütztes Papier, 3-8	Festplatte, 1-3
Faltbroschüren, 3-9, 3-17	Format IP-Adresse, 2-6
Farbe anpassen, 4-4	Fotokopien, 3-4 Funktionen
Farben	
anpassen, 4-4	Druckerkonfigurationen, 1-4 Standard, 1-4
automatische Farbkorrektur, 4-4	Standard, 1-4
Bilder auf Transparentfolien zu hell oder	_
zu dunkel, 4-10	G
Bürofarbe, 4-4	Geheftetes Papier, 3-4
Druckereinstellungen verwenden, 4-4	gelegentlich auftretende helle Streifen
Entsprechender Druck, 4-4	Jet-Substitution, 4-8
falsch, 4-11	Gelochtes Papier, 3-4, 3-9
gelegentlich auftretende helle	Grundlegende Informationen zum
Streifen, 4-8	Drucken, 3-2
PANTONE-Farben stimmen nicht überein, 4-12	
Schwarzweiß, 4-4	
verschmiert, 4-7 verwischt, 4-7	
vorherrschend helle Streifen, 4-9	
Farbiges Papier, 3-9	
Farbkorrektur, 4-4	

H	IP-Adresse des Druckers automatisch
Handbuch zu erweiterten Funktionen, 1-10	festlegen, 2-6
helle Streifen, 4-8, 4-9	IP-Adresse des Druckers dynamisch
Hilfe	festlegen, 2-6
Handbuch	IP-Adresse des Druckers manuell
zu Erweiterten Funktionen, 1-10	festlegen, 2-7
Lernprogramme ausdrucken, 6-19	überschreibt AutoIP, 2-7
Online-Support-Assistent, 1-10	überschreibt DHCP, 2-7
PhaserSMART, 1-10	IP-Adresse in CentreWare IS ändern, 2-8
PrintingScout, 6-18	IP-Adresse in CentreWare IS
Profile drucken, 6-19	modifizieren, 2-8
Ressourcen, 1-10	ISO (gestrichen, ungestrichen)
technische Unterstützung, 1-10	(Farbkorrektur), 4-4
Web-Links, 6-19	
Xerox-Web-Links, 1-10	J
Hochglanzpapier, 3-52	Japan Color (Farbkorrektur), 4-4
aus den Fächern 2-4 bedrucken, 3-55	Jet-Substitution-Modus, 4-8
aus Fach 1 bedrucken, 3-53	Jet-Substitution-Wodus, 4-8
Druckrichtlinien, 3-52	
Hohe Auflösung / Foto	K
(Druckqualitätsmodus), 4-2	Kartoniertes Papier, 3-17
-	Knowledge Base, 6-18
I.	Komponenten des Druckers, 1-2
	Konfigurationskarte, 1-3
Informationen	Konfigurationsseite, 1-5, 2-2
Web-Links, 1-10	Kurzübersicht, 1-10
zu Ihrem Drucker, 1-10	
Informationsquellen	1
Informationen, 1-10	
Informationsseiten, 1-8, 1-10	LCD-Bildschirm (Farbkorrektur), 4-4
Beispielseiten, 1-8	Lernprogramme, 6-19
CentreWare IS, 1-8	Local Area Network (LAN), 2-5
Farbtabellenseiten, 1-9	
Konfigurationsseite, 1-8	M
Menüübersicht, 1-7	Macintosh
Papiertipps-Seite, 3-5, 4-10 innere Komponenten, 1-3	Druckoptionen für einen Auftrag
Installationsanleitung, 1-10	auswählen, 3-25
Installieren von Druckertreibern	manuelle Zuführung auswählen, 3-16
Mac OS X, Version 10.3 und höher, 2-11	PostScript-Treibereinstellungen, 3-26
IP-Adresse	Treiberoptionen
automatisch festlegen, 2-6	Bildqualität, 3-25
dynamisch festlegen, 2-6	ColorSync, 3-25
Format, 2-6	Deckblatt, 3-25
in CentreWare IS ändern, 2-8	Druckauftragsarten, 3-25
manuell festlegen, 2-7	Druckerfunktionen, 3-25
Bedienfeld, 2-7	Kopien & Seiten, 3-25
CentreWare IS, 2-8	Layout, 3-25
Router-Adresse, 2-6	Papierhandhabung, 3-25
Trouble Training & O	Papierzufuhr, 3-25
	Xerox Support-Zentrum, 1-12

Macintosh OS X, Version 10.3 und höher	0
Druckertreiber, 2-11	Obere Abdeckung, 1-2
Manuelle Zuführung, 3-16	Offset (Farbkorrektur), 4-4
Manueller Duplexdruck, 3-30	Online-Support-Assistent, 1-10
Medienkapazität	Optionen
Fach 1, 3-9	Druck, 3-22
Fächer 2-4, 3-17	Festplatte, 1-5
Meldungen	Speicher, 1-5
Bedienfeld, 6-17	zusätzliche Fächer, 1-5
PrintingScout, 6-18	Zusatzhene i achei, 1-3
Menüauswahl, 1-10	
Menüübersicht, 1-7	P
Modus	PANTONE-Farben, 4-12
Druckqualität, 4-2	Papier
Hohe Auflösung / Foto, 4-2	2. Seite, 3-30
Schnellfarben, 4-2	auf Spezialmedien drucken, 3-17, 3-32
Standard, 4-2	Aufkleber, 3-17, 3-46
Verbessert, 4-2	Ausschnitte oder Perforationen, 3-4
	benutzerdefinierte Formate, 3-58, 3-62
M	Briefpapier mit Briefkopf, 3-17
N	das den Drucker beschädigen kann, 3-4
Netzbuchse, 1-3	DuraDocument, 3-17
Netzschalter, 1-3	Empfehlungen für das Bedrucken von
Netzwerk	Hochglanzpapier, 3-52
Adresse	Fachkapazität, 3-9, 3-17
DHCP- bzw. AutoIP-Protokoll am	Faltbroschüren, 3-17
Bedienfeld aktivieren oder	Fotokopien, 3-4
deaktivieren, 2-6	geheftet, 3-4
DHCP-Protokoll mithilfe von	Hochglanzpapier, 3-52
CentreWare IS aktivieren oder	in der Mitte der Schmalseite vorgelochtes
deaktivieren, 2-6	Papier, 3-4
IP-Adresse automatisch	in Papierfächer einlegen, 3-9
festlegen, 2-6	Karton, 3-17
IP-Adresse dynamisch festlegen, 2-6	manuelle Zuführung, 3-16
konfigurieren, 2-5	Papiertipps-Seite, 3-5, 4-7, 4-10
ohne DNS-Server festlegen, 2-7	porig, 3-4
Anschluss, 2-3	Ränder, 3-6, 3-8, 3-58
Ethernet, 2-3	Richtlinien zur Aufbewahrung, 3-5
einrichten und konfigurieren, 2-2	Richtlinien zur Verwendung, 3-4
IP-Adresse manuell festlegen, 2-7	Sorten, 3-3
Local Area Network (LAN) erstellen, 2-5	benutzerdefinierte Papiersorten
Maske, 2-6	einrichten, 3-62
Netzwerkadresse konfigurieren, 2-5	Staus, 6-2
Netzwerkanschluss wählen, 2-3	Transparentfolien, 3-17, 3-32
TCP/IP- und IP-Adressen, 2-5	Umschläge, 3-17, 3-39
Netzwerk einrichten, 2-2	unterstützt, 3-3, 3-5, 3-6
Netzwerkadresse konfigurieren, 2-5	unterstützte Formate und Gewichte, 3-5
Netzwerkanschluss wählen, 2-3	vorgedruckt, 3-17, 3-30
Normalpapier, 3-9	

Papier einlegen	<b>S</b>
Fach 1, 3-9	Schnellfarben (Druckqualitätsmodus), 4-2
Fächer 2-4, 3-17	Schnittstellenabdeckung, 1-2
Papier manuell zuführen, 3-16	Schwarzweiß (Farbkorrektur), 4-4
Papiertipps-Seite, 4-10	Seitliche Abdeckung, 1-2, 4-9
Papiertrennklingen	Sicherheit
reinigen, 5-10	Benutzer, A-1
PCL-Schriftarten, 1-4	Betrieb, A-3
Perchlorat, A-7	Druckrichtlinien, A-4
Perforationen, 3-4	elektrisch, A-1
PhaserSMART, 1-10, 6-19	Informationen, 6-19
technischer Support, 6-18	Wartung, A-2
PostScript-Schriftarten, 1-4	Sicherheitsdatenblätter (MSDS), 6-19
PrintingScout	SNAP-Druck (Farbkorrektur), 4-4
Druckerstatus, 6-18	Sofort trockendes Papier, 3-4
Warnmeldungen, 6-18	Spezialmedien, 3-9, 3-17, 3-32
Probleme mit der Druckqualität lösen, 4-6	Aufkleber, 3-46
Profile, 6-19	benutzerdefiniertes Papierformat, 3-58,
	3-62
0	Hochglanzpapier, 3-52
	Transparentfolien, 3-32
Quecksilber, A-7	Umschläge, 3-39
	sRGB Vivid (Farbkorrektur), 4-4
R	sRGB-Anzeige (Farbkorrektur), 4-4
RAM-Speicher	Standard (Druckqualitätsmodus), 4-2
Steckplätze, 1-3	Standard-Router-/Gateway-Adresse, 2-6
Ränder, 3-6, 3-8, 3-58	Staus
Recommended Media List (Liste	an Ausgabe, 6-2
empfohlener Druckmedien), 1-10, 3-3	an Fächern, 6-12
Recycling und Entsorgung, A-7	an vorderer Abdeckung, 6-7
Regelmäßige Wartung, 5-2	beseitigen, 6-2
reinigen	vermeiden, 6-2
Abstreifschiene des Wartungs-Kits, 5-12	Support-Zentrum, 1-12
Außenflächen des Druckers, 5-14	SWOP-Druck (Farbkorrektur), 4-4
Drucker, 5-2	Symbole am Gerät, A-7
Papiertrennklinge, 5-10	•
RGB-Farbtabellenseiten, 1-9	Т
Richtlinien	
Papieraufbewahrung, 3-5	TCP/IP-Adressen, 2-5
Papierverwendung, 3-4	technische Unterstützung, 1-10
Richtlinien zur Verwendung	Technischer Support, 6-19
Papier, 3-4	PhaserSMART, 6-18
Router-Adresse	Tinte
IP-Adresse, 2-6	austauschen, 5-2
•	Verbrauch minimieren, 5-15
	Verpackung, 5-2
	Tinte fast leer (Meldung), 5-2
	Tinte leer (Meldung), 5-2

Tintenblöcke	V
einsetzen, 5-2	Verbessert (Druckqualitätsmodus), 4-2
Staus, 5-2	Verbrauchsmaterialien, 5-15, 6-19, A-4
zerbrochene Tintenblöcke, 5-2	Bedienfeldmeldung, 5-16
Tintenblöcke einsetzen, 5-2	bestellen, 5-15
Tintenladefächer, 5-2	Bestellzeitpunkt, 5-16
Tintennachfüller, 1-2	Drucker, A-4
Tintenverbrauch minimieren, 5-15	Recycling, 5-16
Transparentfolien, 3-9, 3-17, 3-28, 3-32, 4-10	Verbrauchsmaterialien bestellen, 5-15
aus den Fächern 2-4 bedrucken, 3-35, 3-49	Verbrauchsmaterialien recyclen, 5-16, 6-19
aus Fach 1 bedrucken, 3-33	Verfügbare Druckertreiber, 2-9
Bilder zu hell oder zu dunkel, 4-10	Verpackungs-Kit, 5-19
Empfehlungen für das Bedrucken, 3-33	verschmierte oder verwischte Ausdrucke, 4-7
Treiber	Vertriebs- und Support-Zentrum, 6-19
installieren, 2-9	vorgedrucktes Papier, 3-9, 3-17, 3-30
Macintosh, 2-9	vorherrschend helle Streifen, 4-9
Macintosh OS X Version 10.3 und	Vorsichtsmaßnahmen beim Transport des
höher, 2-11	Druckers, 5-17
PCL, 2-9	
PostScript, 2-9	W
UNIX, 2-9	Warn- und Fehlermeldungen, 6-17
verfügbare, 2-9	Wartung und Reinigung, 5-2
Windows 2000 und höher, 2-10	Wartungs-Kit, 1-3, 4-9, 5-2, 5-15, 5-19, 5-20
Xerox Support-Zentrum, 1-12	Abstreifschiene
Tieron support Zentium, 1 12	reinigen, 5-12
	austauschen, 5-8
U	Kits mit erweiterter Kapazität, 5-15
Umschläge, 3-9, 3-17, 3-28, 3-39	verbleibende Lebensdauer, 5-15
aus Fach 1 bedrucken, 3-40	Wartungs-Kit austauschen, 5-8
Empfehlungen für das Bedrucken, 3-39	Web-Links, 1-10, 6-19
mit Fenster, Metallklemmen, seitlichen	Website-Informationsquellen, 6-19
Falzen oder Klebestreifen, 3-4	Windows
Ränder, 3-6, 3-8	Druckeinstellungen auswählen, 3-22
Umschläge mit abziehbaren Streifen, 3-4	Druckertreiber für Windows 2000 oder
Umschläge mit Fenstern, 3-4	höher installieren, 2-10
Umschläge mit Metallklammern, 3-4	Druckoptionen, 3-24
Umschläge mit rechtwinkligen	Druckoptionen für einen Auftrag
Umschlaglaschen, 3-4	auswählen, 3-23
unterstützte Medien, 3-3	manuelle Zuführung auswählen, 3-16
unterstützte Papierformate und -	Treiber
gewichte, 3-5	Erweitert (Registerkarte), 3-23
Fach 1, 3-6	Farboptionen (Registerkarte), 3-23
Fächer 2-4, 3-8	Layout/Aufdrucke
Papiertipps-Seite drucken, 3-5	(Registerkarte), 3-23
Unterstützte Papiersorten und	Material/Ausgabe
Druckmedien, 3-3, 3-28	(Registerkarte), 3-23
Upgrades, 1-5	Xerox Support-Zentrum, 1-12
USB, 2-4	Windows-PostScript-Treiber, 2-9
USB-Anschluss, 1-3	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



Xerox

Links im Ordner "Favoriten" des Webbrowsers, 6-19 Recycling-Programme für Verbrauchsmaterialien, 5-16 Support-Zentrum, 1-12 Verbrauchsmaterialien, Website, 5-16